

Manuale di servizio





Inverter Serie K Serie WY Plus

	Introduzione	V
	1.1 Precauzioni di sicurezza	v
	1.2 PREFAZIONE	ix
Parte 1	Informazioni generali su Inverter	Serie K1
	1. Schema	
	1.1 Schema del sistema	
	1.2 Portata permessa per la connessione t la sezione BS	ra la sezione interna e 3
Parte 2	Funzioni di Inverter Serie K	5
	1. Funzioni	6
	1.1 Schemi di refrigerazione sezione ester	
	1.2 Elenco dei dispositivi di sicurezza e va	ori d'impostazione delle parti
	funzionali	
	 1.3 Flusso del refrigerante per ogni modali 	
	1.4 Schema di controllo	
	1.5 Sicurezza per il riavvio	
	 1.6 Funzionamento con livello dell'olio equ 	
	equalizzato tra compressori Twin)	
	1.7 Funzionamento del recupero olio	
	1.8 Sbrinamento	
	 1.9 Controllo di equalizzazione della press 	
	 1.10 Controllo limite di frequenza tramite eq 	
	1.11 Controllo commutazione BS	
	1.12 Funzionamento residuo pump-down	
	1.13 Gradino giù / Controllo sicurezza → Sta	
	termostato) → Arresto dovuto a disfunz	
	1.14 Controllo di riduzione del rumore	
	1.15 Controllo domanda	
	1.16 Controllo di capacità del compressore .	
	1.17 Impostazioni Te / Tc	32
	1.18 Allarme ammanco gas	33
	1.19 Controllo pompa di drenaggio	34
	1.20 Controllo deflettori per prevenire la spo	rcizia sul soffitto36
	1.21 Sensore del termostato nel telecomano	do37
	1.22 Prevenzione del congelamento	39
Parte 3	Prova di funzionamento di Inverte	
	Prova di funzionamento	42
	1.1 Quando si dà alimentazione	
	1.2 Montaggio scheda stampata della sezi	
	1.3 Modalità d'impostazione	
	1.4 Avvio sequenziale	
	1.5 Adattatore controllo esterno per sezion	
	(DTA104A61 TA104A62)	
	1.6 Commutazione modalità raffreddamen	
	1.7 Riduzione del rumore	

Indice

		1.8	Controllo domanda	59
			Funzionamento del controllo collegamenti	
			Impostazione locale interna	
			Impostazione del nr. di gruppo a controllo centralizzato	
			Impostazione del telecomando principale	
			Funzione di auto-diagnosi del telecomando	
			Funzionamento del pulsante 'Inspection/Test operation' del telecomando	
		1.15	Modalità servizio del telecomando	71
Parte 4	Ricer	ca g	uasti su Inverter Serie K	73
	1.	Diag	nosi per codice di disfunzione	75
			Diagnosi per codice di disfunzione	
		1.2	Diagnosi di guasto	76
	2.	Rice	rca guasti	77
			Sezione interna: Errore del dispositivo di protezione esterno	
			Sezione interna: Difetto sulla scheda stampata	
			Sezione interna: Disfunzione del sistema di controllo del livello	
			di drenaggio (33H)	79
		2.4	Sezione interna: Bloccaggio o sovraccarico del motore	
			del ventilatore (M1F)	
		2.5	Sezione interna: Disfunzione del motore del deflettore (M1S)	81
		2.6	Sezione interna: Disfunzione della parte mobile della valvola	
			elettronica d'espansione (Y1E)	
			Sezione interna: Il livello di drenaggio ha superato il limite	83
		2.8	Sezione interna: Disfunzione del dispositivo di determinazione	~ 4
		0.0	della capacità	
		2.9	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			Sezione interna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas	
			Sezione interna: Disfunzione del termistore (NTT) sui ingresso dell'aria Sezione interna: Disfunzione del sensore del termostato nel	01
		2.12	telecomandotelecomando	22
		2 13	Sezione esterna: Intervento del dispositivo di sicurezza	
			Sezione esterna: Difetto sulla scheda stampata	
			Sezione esterna: Intervento del pressostato di alta	
			Sezione esterna: Intervento del sensore di bassa pressione	
			Sezione esterna: Disfunzione della parte mobile della valvola	
			elettronica d'espansione (Y1E)	93
		2.18	Sezione esterna: Temperatura anomala del tubo di scarico	
		2.19	Sezione esterna: Disfunzione del termistore sull'uscita dell'aria (R1T)	95
		2.20	Sezione esterna: Disfunzione del termistore sul tubo di scarico (R3T)	96
		2.21	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo	
			d'aspirazione	97
		2.22	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore	
			di calore	98
		2.23	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo	
		0.04	di scarico	99
		2.24	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo	400
		0.05	di aspirazione	100
		2.25	Sezione esterna: Disfunzione del termistore di temperatura	101
		0.00	dell'olio (R5T)	101
		2.20	Caduta della bassa pressione determinata da un ammanco	100
		2 27	di refrigerante o dal guasto delle valvola elettronica d'espansione	
			Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne	
			Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna	
			Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna	

ii Indice

	2.31	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e	
		quello secondario	107
	2.32	Disfunzione di trasmissione tra le sezioni interne ed esterne	
		dello stesso sistema.	
		Numero di sezioni interne eccessivo	
		Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale	110
	2.35	Sistema refrigerante non impostato, tubazioni /	
		collegamenti incompatibili	111
	2.36	Disfunzione del sistema, indirizzo del sistema refrigerante	440
_		non definito	
3.		nosi di guasto per il sistema inverter	
	3.1	Punti di diagnosi	113
	3.2	Come usare il commutatore di monitoraggio sulla scheda	
		stampata dell'inverter	
4.	Rice	rca guasti (Inverter)	.115
	4.1	Sezione esterna: Disfunzione inverter, aumento di temperatura	
		dell'aletta d'irradiazione	
	4.2	Sezione esterna: Sovracorrente istantanea sull'inverter	116
	4.3	Sezione esterna: Sensore del termostato sull'inverter, sovraccarico	
		compressore	117
	4.4	Sezione esterna: Prevenzione arresto inverter,	
		grippaggio compressore	118
	4.5	Sezione esterna: Disfunzione di trasmissione tra l'inverter e la scheda	
		stampata di controllo.	
	4.6	Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo	120
	4.7	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di aumento di temperatura	
		dell'aletta d'irradiazione inverter	
	4.8	Sezione esterna: Protezione inverter per sovra-ondulazione	
5.		rca guasti (OP: Telecomando centrale)	.123
	5.1	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e	
		la sezione interna.	
	5.2	Difetto sulla scheda stampata	124
	5.3	Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	125
	5.4	Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	
	5.5	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata	
6.	Rice	rca guasti (OP: Timer di programmazione)	.128
	6.1	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e	
		la sezione interna.	
	6.2	Difetto sulla scheda stampata	129
	6.3	Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	130
	6.4	Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	
	6.5	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata	
7.	Rice	rca guasti (OP: Unità di controllo unificato ON/OFF)	.133
	7.1	La spia di funzionamento lampeggia	133
	7.2	La visualizzazione "Under host computer integrate control"	
		lampeggia (ripetizione a lampeggio singolo)	134
	7.3	La visualizzazione "Under host computer integrate control"	
		lampeggia (ripetizione a doppio lampeggio)	136

Indice iii

Parte 5	Appendice	137
	1. Caratteristiche	138
	1.1 Caratteristica resistenza/temperatura del termistore	138
	Tensione in uscita del sensore di pressione / Caratteristica della pressione rilevata	140
	Metodo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e	
	dei gruppi diodi dell'inverter	141
	2.1 Metodo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e	
	dei gruppi diodi dell'inverter	
	3. Precauzione	
	3.1 Nr. modalità delle schede stampate e del telecomando	
	Tipici errori di collegamento	143
	4.1 Tipici errori di collegamento	143
	5. Schema delle tubazioni	150
	5.1 Sezione esterna della serie a recupero di calore	150
	5.2 Sezione BS	151
	Schema elettrico	153
	6.1 Sezione esterna della serie a recupero di calore	
	6.2 Sezione BS	154
Indice		i
Diocersi	a diagrammi di flusso	v

SiT-95 Introduzione

1. Introduzione

1.1 Precauzioni di sicurezza

Precauzioni ed avvertimenti

- Leggere le seguenti misure di sicurezza prima di effettuare lavori di riparazione.
- Le voci di sicurezza sono classificate come " ▲ Attenzione " e " ▲ Prudenza ". Le voci " ▲ Attenzione " sono particolarmente importanti perché non seguirle attentamente può portare alla morte o ad infortuni gravi. Le voci " ▲ Prudenza ", se non seguire attentamente, possono portare a gravi incidenti in certe condizioni. Quindi, osservare tutte le voci di attenzione e prudenza descritte di seguito.
- Circa i pittogrammi

Questo simbolo indica una voce per cui si deve usare prudenza.

Il pittogramma mostra un elemento al quale si deve prestare attenzione.

Questo simbolo indica un'azione proibita.

L'articolo o l'azione proibita è mostrato dentro o accanto al simbolo.

- Questo simbolo mostra un'azione da eseguire, od un istruzione.
 L'istruzione è mostrata dentro o accanto al simbolo.
- Dopo aver completato i lavori di riparazione, provare il funzionamento per verificare che l'attrezzatura lavori normalmente, e spiegare al cliente le precauzioni per far funzionare il prodotto.

1.1.1 Precauzioni durante la riparazione

Attenzione	
Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa prima di smontare l'attrezzatura per una riparazione. Lavorare su un'attrezzatura collegata all'alimentazione può causare scosse elettriche. Se è necessario fornire alimentazione all'attrezzatura per effettuare la riparazione o ispezionare il circuito, non toccare nessuna parte dell'attrezzatura sotto tensione.	
Se il gas refrigerante si scarica durante la riparazione, non toccare il gas refrigerante in scarico. Il gas refrigerante può causare ustioni da congelamento.	\Diamond
Prima di scollegare il tubo di aspirazione o di scarico del compressore dalla sezione saldata, scaricare completamente il gas in luogo ben ventilato. Se è rimasto gas dentro il compressore, il gas refrigerante o l'olio della macchina refrigerante si scaricano quando il tubo viene scollegato, e ciò può causare infortuni.	
Se ci sono perdite di gas refrigerante durante la riparazione, ventilare l'area. Il gas refrigerante può generare gas tossici se entra in contatto con fiamme.	0
Il condensatore a gradini fornisce elettricità ad alta tensione ai componenti elettrici della sezione esterna. Scaricare completamente il condensatore prima di effettuare i lavori di riparazione Il condensatore carico può causare scosse elettriche.	A
Non avviare od arrestare il condizionatore inserendo o disinserendo la spina del cavo di alimentazione. Inserire o disinserire la spina del cavo di alimentazione per mettere in funzione l'attrezzatura può causare scosse elettriche od incendi.	\bigcirc

Introduzione SiT-95

Prudenza	
Non riparare i componenti elettrici con le mani bagnate. Lavorare sui componenti con le mani bagnate può causare scosse elettriche.	\Diamond
Non pulire il condizionatore con getti d'acqua. Lavare l'unità con acqua può causare scosse elettriche.	\bigcirc
Realizzare la messa a terra quando si effettuano riparazioni in luogo umido o bagnato, per evitare scosse elettriche.	•
Spegnere l'interruttore generale e disinserire la spina del cavo d'alimentazione quando si pulisce l'attrezzatura. Il ventilatore interno ruota ad alte velocità, e può causare infortuni.	9 5
Non inclinare l'unità mentre la si sposta. L'acqua all'interno può rovesciarsi e bagnare l'arredamento ed il pavimento.	\bigcirc
Verificare che la sezione del ciclo di refrigerazione si sia raffreddata a sufficienza prima di effettuare riparazioni. Lavorare sull'unità quando la sezione del ciclo di refrigerazione è calda può causare ustioni.	
Usare il saldatore in luogo ben ventilato Usare il saldatore in un luogo chiuso può causare deficienza d'ossigeno.	0

1.1.2 Precauzioni riguardanti i prodotti dopo la riparazione

nguaruanti i prodotti dopo la riparazione			
Attenzione			
Usare le parti nominate nell'elenco delle parti di ricambio del modello in oggetto, unitamente agli attrezzi appropriati per effettuare i lavori di riparazione. Non provare a modificare l'attrezzatura. L'uso di parti o attrezzi non adatti può causare scosse elettriche, calore eccessivo ed incendi.			
Quando si riposiziona l'attrezzatura, fare in modo che la nuova installazione avvenga in un punto abbastanza robusto da reggere il peso dell'attrezzatura. Se il punto d'installazione non è abbastanza robusto e il lavoro non avviene in condizioni di sicurezza, l'attrezzatura può cadere e causare infortuni.			
Installare il prodotto correttamente usando il telaio d'installazione di serie fornito. Un uso improprio del telaio d'installazione ed una installazione impropria possono causare la caduta dell'attrezzatura, e quindi infortuni.	Solo per unità integrali		
Installare il prodotto saldamente nel telaio d'installazione, montato su un infisso di finestra. Se l'unità non è montata saldamente, può cadere e causare infortuni.	Solo per unità integrali		
Usare un circuito di potenza esclusivo per l'attrezzatura, e durante l'esecuzione di lavori elettrici seguire gli standard tecnici previsti per l'apparecchiatura elettrica, le normative di collegamento interno ed il manuale d'istruzioni. Un circuito elettrico di capacità insufficiente, come anche lavori elettrici eseguiti male, possono dare origine a scosse elettriche od incendi.			
Usare il cavo specificato per connettere la sezione interna a quella esterna. Effettuare collegamenti sicuri, e far passare il cavo adeguatamente in modo da evitare forze che esercitino trazione sul cavo in corrispondenza dei terminali. I collegamenti difettosi possono causare calore eccessivo, od incendi.			

SiT-95 Introduzione

Attenzione	
Quando si collegano i cavi tra la sezione interna e quella esterna, verificare che il coperchio dei terminali non si sollevi o si smonti a causa del cavo. Se il coperchio non è montato bene, la parte dei contatti dei terminali può causare scosse elettriche, calore eccessivo od incendi.	
Non danneggiare o modificare il cavo d'alimentazione. Un cavo d'alimentazione danneggiato o modificato può causare scosse elettriche od incendi. Posizionare articoli pesanti sul cavo d'alimentazione, oppure scaldare o tirare il cavo d'alimentazione può danneggiare il cavo stesso.	\bigcirc
Evitare di miscelare aria o gas diverso dal refrigerante specificato (R-22) nel sistema refrigerante. Se l'aria penetra nel sistema refrigerante la pressione potrebbe risultare eccessiva, causando danni all'attrezzatura ed infortuni.	
Se ci sono perdite di gas refrigerante, localizzare la perdita e ripararla prima di caricare il refrigerante. Dopo aver caricato il refrigerante, verificare che non ci siano perdite. Se non è possibile localizzare la perdita ed è necessario sospendere i lavori di riparazione, eseguire il pump-down e chiudere la valvola di servizio, onde prevenire perdite di gas nel locale. Il gas refrigerante è di per se stesso innocuo, ma può generare gas tossici a contatto con fuoco, come nel caso di ventilatori ed altri riscaldatori, stufe e cucine.	0
Quando si sostituiscono le batterie del telecomando, smaltire le batterie vecchie onde evitarne l'ingestione da parte dei bambini. Se un bambino ingerisce le batterie, consultare immediatamente un dottore.	

Prudenza	
In alcuni casi può essere necessaria l'installazione di un interruttore differenziale, secondo le condizioni d'installazione, onde prevenire scosse elettriche.	
Non installare l'attrezzatura in un luogo ove ci siano possibilità di perdite di gas combustibile. In caso di perdite di gas combustibile che restino nei dintorni dell'unità, sono possibili incendi.	\bigcirc
Installare correttamente le guarnizioni e le tenute sul telaio d'installazione. Se la guarnizione e la tenuta non sono installate correttamente, l'acqua può entrare nel locale e bagnare l'arredamento ed il pavimento.	Solo per unità integrali

1.1.3 Ispezioni dopo le riparazioni

Attenzione	
Controllare che la spina del cavo d'alimentazione non sia sporca o allentata, poi inserire completamente la spina in una presa. Se la spina è polverosa od il collegamento è allentato, può causare scosse elettriche od incendi.	0
Se il cavo d'alimentazione ed i fili sono graffiati o deteriorati, sostituirli. Un cavo o dei fili danneggiati possono causare scosse elettriche od incendi.	0
Non usare un cavo d'alimentazione od una prolunga giuntata, né condividere la presa con altri apparati elettrici, poiché ciò può causare scosse elettriche, calore eccessivo od incendi.	\bigcirc

Prudenza	
Controllare che gli elementi ed i cavi siano montati e collegati correttamente, e che i collegamenti saldati od aggraffati sui terminali siano solidi. Installazioni e collegamenti impropri possono causare scosse elettriche, calore eccessivo od incendi.	

Introduzione SiT-95

• Prudenza	
Se la piattaforma od il telaio d'installazione è corroso, sostituirla. Una piattaforma o un telaio d'installazione corrosi possono determinare la caduta dell'unità, causando infortuni.	
Controllare la messa a terra, e ripararla se non è adeguata. Una messa a terra inadeguata può causare scosse elettriche.	
Misurare la resistenza d'isolamento dopo le riparazioni, e verificare che la resistenza sia maggiore o uguale a 1 Mohm. Un isolamento guasto può causare scosse elettriche.	
Verificare il drenaggio dell'unità interna dopo le riparazioni. Un drenaggio guasto può causare il rovesciamento dell'acqua nel locale, bagnando l'arredamento ed il pavimento.	

1.1.4 Icone in uso

Le icone vengono usate per attirare l'attenzione del lettore su informazioni specifiche. Il significato d'ogni icona è descritto nella seguente tabella:

1.1.5 Elenco icone in uso

Icona	Tipo d'informazioni	Descrizione
Nota:	Nota	Una "nota" fornisce informazioni che non sono indispensabili, ma che possono comunque essere utili al lettore, come consigli e scorciatoie.
A Prudenza	Prudenza	L'icona "prudenza" viene usata quando esiste il rischio che il lettore possa danneggiare l'attrezzatura, perdere dati, ottenere risultati inattesi o debba riavviare (parte di una) procedura a causa di operazioni scorrette.
Attenzione	Attenzione	L'icona "attenzione" viene usata quando esiste il rischio d'infortuni.
•	Riferimento	Un "riferimento" guida il lettore in altre posizioni del raccoglitore o di questo manuale che contengano ulteriori informazioni su un argomento specifico.

SiT-95 Introduzione

1.2 PREFAZIONE

Il Sistema Inverter VRV Serie K è progettato per una facile installazione e manutenzione. Nonostante sia dotata di tutte le caratteristiche del precedente Sistema Inverter VRV Serie, l'apparecchiatura è stata modificata in modo da usare lo stesso cablaggio per le trasmissioni tra le sezioni interne ed esterne ed il controllo centralizzato, ed ora si può collegare ad un telecomando centrale.

Questo manuale di manutenzione è stato pubblicato per facilitare il raggiungimento di una solida conoscenza di tali funzioni, ed offrire quindi un servizio di assistenza rapido ed affidabile.

Nonostante i contenuti del manuale possano in alcune aree essere insufficienti, speriamo che possa essere usato al massimi delle possibilità.

Il manuale di servizio per il sistema VRV Serie K a Recupero di calore (con compressore del tipo a scorrimento) spiega i nuovi metodi applicati al sistema (super tubazioni e super cablaggio), in quattro capitoli: Schema, Funzioni, Prova di funzionamento e Ricerca quasti.

Se qualsiasi spiegazione in questo manuale dovesse essere ritenuta insufficiente, si prega di comunicarcelo per permetterci di migliorare le edizioni successive.

Ott. 1999

Divisione Servizio Assistenza



Questo manuale tratta la base della sezione esterna.

Introduzione SiT-95

Parte 1 Informazioni generali su Inverter Serie K

١.	Sche	ema	2
		Schema del sistema	
	1.2	Portata permessa per la connessione tra la sezione interna e	
		la sezione BS	3


Schema SiT-95

1. Schema

1.1 Schema del sistema

Permette il controllo individuale di diversi tipi di sezioni interne con capacità variabili, realizzando dal 50 al 130% della capacità della sezione esterna.

- * Quando la capacità totale interna supera il 100%, la capacità di funzionamento della sezione interna può diminuire leggermente se tutte le sezioni interne sono in funzione contemporaneamente.
- Sezioni interne a partire dal tipo 20, il più piccolo (0,8 HP).
- Tubazione del refrigerante flessibile: lunghezza equivalente pari a 125 m, lunghezza effettiva apri a 100 m, differenza di livello della sezione interna pari a 50 m, e differenza di livello tra le sezioni interne pari a 15 m.



^{*}Temperatura esterna di funzionamento pari a 35°C per la modalità di funzionamento (A), 0°C per la modalità di funzionamento (D), e temperature classiche stagionali per le altre.


Riscaldamento

Riscaldamento

Riscaldamento

SiT-95 Schema

1.2 Portata permessa per la connessione tra la sezione interna e la sezione BS



■ Disporre i sistemi in modo che siano conformi alle seguenti condizioni, con riferimento allo schema sonra

Portata	Articolo	Modello di sezione esterna e sezione BS	Capacità totale delle sezioni interne collegabili	Numero massimo di sezioni interne collegabili
Portata A	Capacità totale sezione interna	RSEY8KLY1	da 11,2 a 29,1 kW	13 Sezioni
		RSEY10KLY1	da 14 a 36,4 kW	16 Sezioni
Portata B	Capacità totale permessa delle	RSEY8KLY1	11,2 kW o più	13 Sezioni
	sezioni interne per il raffreddamento ed il riscaldamento simultaneo	RSEY10KLY1	14 kW o più	16 Sezioni
Portata C	Capacità totale permessa delle	BSV100KLV1	meno di 11,2 kW	5 sezioni o meno
	sezioni interne per il collegamento alla sezione BS	BSV160KLV1	da 11,2 a 18 kW	6 sezioni o meno
		BSV250KLV1	da 18 a 28 kW	16 sezioni o meno

Schema SiT-95


Parte 2 Funzioni di Inverter Serie K

Funz	zioni	6
1.1	Schemi di refrigerazione sezione esterna	6
1.2	Elenco dei dispositivi di sicurezza e valori d'impostazione delle parti	
	funzionali	9
1.3	Flusso del refrigerante per ogni modalità di funzionamento	10
1.4	Schema di controllo	
1.5	Sicurezza per il riavvio	
1.6	Funzionamento con livello dell'olio equalizzato (Livello dell'olio equalizzato)	zato
	tra compressori Twin)	
1.7	Funzionamento del recupero olio	
1.8	sbrinamento	
1.9	Controllo di equalizzazione della pressione	
	Controllo limite di frequenza tramite equalizzazione di pressione	
1.11	Controllo commutazione BS	25
	Funzionamento residuo pump-down	26
1.13	Gradino giù / Controllo sicurezza→ Standby (Spegnimento forzato	
	termostato) → Arresto dovuto a disfunzione	
	Controllo di riduzione del rumore	
	Controllo domanda	
	Controllo di capacità del compressore	
	Impostazioni Te / Tc	
	Allarme ammanco gas	
	Controllo pompa di drenaggio	
	Controllo deflettori per prevenire la sporcizia sul soffitto	
	Sensore del termostato nel telecomando	
1.22	Prevenzione del congelamento	39

1. Funzioni

1.1 Schemi di refrigerazione sezione esterna

RSEY8K, 10KLY1



A. Compressore

Il controllo a 20 gradini del compressore è possibile grazie al compressore del tipo a scorrimento con inverter, che impiega un inverter per il controllo della frequenza nella gamma da 30 a 116 Hz, ed il compressore a scorrimento standard che usa l'alimentazione commerciale di rete. I compressori permettono il controllo individuale delle sezioni interne, ed un controllo lineare.

(M1C: compressore con inverter, MC2: compressore standard)

B. Separatore dell'olio

Questo dispositivo raccoglie l'olio scaricato dai compressori. Il dispositivo raccoglie l'olio e lo invia ai compressori tramite il tubo capillare.

C. Elettrovalvola (per bypassare il gas caldo) Y2S

Questa valvola mantiene l'equilibrio tra i lati alta e bassa pressione quando l'apparecchiatura si arresta, riducendo quindi il carico del compressore al prossimo avvio.

Questa valvola viene attivata da una funzione di protezione e controllo di bassa pressione, e si apre quando la pressione sul lato di bassa diminuisce.

D. Valvole elettroniche d'espansione sulla sezione esterna Y1E, Y2E

Queste valvole d'espansione vengono attivate durante il riscaldamento.

Esse rilevano la temperatura dei tubi di aspirazione del compressore e l'equivalente temperatura di saturazione di bassa pressione, e controllano il calore differenziale.

(Y1E: per lo scambiatore di calore lato primario, Y2E: per lo scambiatore di calore lato secondario)

E. Elettrovalvola (iniezione) Y3S, Y4S

Controlla l'accensione e lo spegnimento dell'elettrovalvola di iniezione per prevenire surriscaldamenti.

Y3S: per il compressore lato inverter

Y4S: per il compressore lato standard

F. Elettrovalvola (gas di scarico) Y5S, Y7S

La valvola si apre durante il riscaldamento, oppure durante il riscaldamento ed il raffreddamento simultaneo.

G. Elettrovalvola (per l'equalizzazione delle pressione) Y1S

Questa valvola mantiene l'equilibrio di pressione prima e dopo l'elettrovalvola della sezione BS durante il passaggio dalla modalità di raffreddamento a quella di riscaldamento e viceversa.

H. Elettrovalvola (per la pressione del liquido) Y6S

Questa valvola apre un bypass per inviare il gas caldo al ricevitore e controlla la pressione del liquido.

I. Sensore di pressione (alta pressione ··· rosso) SENPH

Questo sensore di pressione a semiconduttore rileva la pressione di scarico. La pressione refrigerante rilevata viene usata per valutare le condizioni operative delle sezioni interne.

Riscaldamento ··· Il sensore rileva alta pressione e controlla la capacità del compressore.

J. Sensore di pressione (bassa pressione ... blu) SENPL

Questo sensore di pressione a semiconduttore rileva la pressione d'aspirazione. La pressione refrigerante rilevata viene usata per valutare le condizioni operative delle sezioni interne.

Raffreddamento ··· Il sensore rileva bassa pressione e controlla la capacità del compressore.

Riscaldamento \cdots II sensore controlla il calore differenziale.

K. Valvole a 4 vie Y1R, Y2R

(Y1R: per lo scambiatore di calore lato primario, Y2R: per lo scambiatore di calore lato secondario)

1. Termistore della temperatura esterna R1T

Riscaldamento \cdots Usato come funzione della condizione di sbrinamento inserita.

Il termostato si disattiva quando la temperatura supera 23°C.

2. Termistori di temperatura degli avvolgimenti R2-1T, R2-2T

(R2-1T: per lo scambiatore di calore lato primario, R2-2T: per lo scambiatore di calore lato secondario) Raffreddamento ··· Non usato.

Riscaldamento \cdots Usato come funzione della condizione di sbrinamento inserita, in combinazione con i dati di temperatura esterna.

3. Termistori di temperatura di scarico R3-1T, R3-2T

Questi termistori vengono usati per la protezione della temperatura di scarico del compressore.

(R3-1T: compressore con inverter, R3-2T: compressore standard)

4. Termistori di temperatura dei tubi d'aspirazione R4-1T, R4-2T


Questi termistori vengono usati per la protezione della temperatura di scarico del compressore.

(R4-1T: per lo scambiatore di calore lato primario, R4-2T: per lo scambiatore di calore lato secondario)

5. Termistore di temperatura dell'olio R5T

Durante lo sbrinamento ed il recupero dell'olio, fornisce il controllo della frequenza limite superiore per migliorare la diluizione dell'olio.

BSV100KLV1



A. Elettrovalvola (lato aspirazione) Y2S

Questa elettrovalvola si attiva durante il raffreddamento normale e durante il recupero dell'olio di scarico/aspirazione. (Collegare il tubo gas della sezione interna ed il tubo aspirazione della sezione esterna.)

B. Elettrovalvola (lato scarico) Y3S

Accendere questa valvola per attivare il recupero dell'olio di scarico quando la sezione interna è impostata per il raffreddamento. (Collegare il tubo gas della sezione interna ed il tubo scarico della sezione esterna.)

C. Elettrovalvola (Iniezione per la prevenzione della variazione graduale) Y1S

L'unica valvola della sezione BS la cui sezione interna opera in riscaldamento, mentre il raffreddamento e il riscaldamento sono applicati simultaneamente nello stesso sistema.

* Impossibile sostituire il corpo principale dell'elettrovalvola.


1.2 Elenco dei dispositivi di sicurezza e valori d'impostazione delle parti funzionali

1.2.1 Sezione esterna RSEY8-10KLY1(E) (8 · 10HP)


Articolo	Simbolo	Nome		Tipo				
				RSEY8K	(LY1(E)	RSEY10	KLY1(E)	
Compressore		Uscita	Y1	INV	JT100BAVTYE	3,5 kW	JT100BAVTYE	3,5 kW
		modello lato inverter		STD	JT100BATYE	2,2 kW	JT160BATYE	3,75 kW
		Termostato di sicurezza del compressore		Termistore tubo di	scarico disattiva	azione 135°C		
	J1HC/ J2HC	Riscaldatore del carter		33W+33W				
	F2C	Relè di sovracorrente	,	Y1	HOE-20F-TRA1 10A		HOE-20F-TRA1 13A	
Dispositivo di	Q1M	Motore del ve	ntilato	re	140W+230W		•	
sicurezza	Q2M	Termostato di	isicur	ezza	140W: Aperto a 12	0 ± 5°C, 230W:	135 ± 5°C	
	S1HP	Pressostato (spressione)	sicure	zza per alta	20SP-688-6 DISAT ATTIVATO: 20,0+1			
	S2HP	Pressostato (spressione)	sicure	zza per alta	20SP-688-6 DISAT ATTIVATO: 20,0+1	TTIVATO: 27,5+ 1,0~-1,0kg/cm ²	-0~-1,0kg/cm ²	
		Tappo fusibile		FPG-3D 70~75°C				
Sensore	SENPH	Sensore di pr	essior	ie	PS8030A 0~30kg/d	cm² (0~2,94MP	a)	
	SENPL	Sensore di pressione		PS8030A 0~10kg/cm² (0~0,98MPa)				
	R1T	Termistore (per l'aria esterna)		3,5~360ΚΩ				
	R2-1T R2-2T	Termistore (per lo scambiatore di calore)		3,5~360ΚΩ				
	R3-1T	Termistore (per il tubo di scarico dell'inverter)		3,5~400ΚΩ				
	R3-2T	Termistore (per il tubo di scarico standard)		3,5~400ΚΩ				
	R4-1T R4-2T	Termistore (per il tubo d'a	aspira	zione)	3,5~360ΚΩ			
	R5T	Termistore per la temperatura dell'olio dell'inverter)		3,5~360ΚΩ				
Altre funzioni/ parti	ni/ Y1E Valvola elet d'espansion		onica	Raffreddamento	ATTIVATO: 2.000 DISATTIVATO: 0 i			
			Riscaldamento	ATTIVATO: Controllo PI; DISATTIVATO: 0 impulsi (Completamente chiuso)				
	Y1S	Elettrovalvola (equalizzazio		a pressione)	ST10D			
	Y2S	Elettrovalvola (per il bypass		as caldo)	NEV603			
	Y3S	Elettrovalvola (per l'iniezione inverter)		ST10D				
	Y4S	Elettrovalvola (per l'iniezion		dard)	ST10D			
	Y5S Y7S	Elettrovalvola (per il gas di s))	NEV603			
	Y6S	Elettrovalvola (per la pressione del liquido)		NEV603				

1.3 Flusso del refrigerante per ogni modalità di funzionamento


1.3.1 Raffreddamento




1.3.2 Riscaldamento




1.3.3 Raffreddamento e riscaldamento simultanei



1.3.4 Recupero olio di scarico, sbrinamento



1.3.5 Olio d'aspirazione, sbrinamento



1.4 Schema di controllo

1.4.1 Compressore con inverter, controllo PI motorizzato

1. Controllo PI del compressore

■ Raffreddamento

Controlla TeS (valore Te desiderato) costante ··· Controllo del livello costante di Te (temperatura di saturazione equivalente alla bassa pressione)

 $TeS = 5.5^{\circ}C$

■ Riscaldamento

Controlla TcS (valore Tc desiderato) costante ··· Controllo del livello costante di Tc (temperatura di saturazione equivalente all'alta pressione)

 $TcS = 48^{\circ}C$

■ Raffreddamento/riscaldamento simultanei

Controlla TeS e TcS costanti

 $TeS = 5.5^{\circ}C$

 $TcS = 48^{\circ}C$

* Valori d'impostazione di TeS

L	M (Impostazione di fabbrica)	Н
2,5	5,5	8,5

* Valori d'impostazione di TcS

L	M (Impostazione di fabbrica)	Н
43	46	49

2. Controllo PI valvola motorizzata

Fornisce il controllo PI per le valvole motorizzate (Y1E e Y2E) per mantenere un livello di calore differenziale (SH) costante all'uscita dello scambiatore di calore esterno (evaporatore).

SHs = Ts - Te

 $SHs = 5^{\circ}C$

* Ts1: Temperatura tubo d'aspirazione (R4-1T)

Ts2: Temperatura tubo d'aspirazione (R4-1T)

3. Controllo PI scambiatore di calore

Fornisce il controllo PI per la valvola motorizzata (Y1E) per mantenere costanti TeS e TcS.

Modalità valvola motorizzata

Modalità EV		Apertura iniziale	Apertura max.	Apertura min.	Apertura normale
1	Y1E	2000	2000	2000	Fissato a 2000
	Y2E	2000	2000	2000	Fissato a 2000
2	Y1E	2000	2000	1400	Controllo PI scambiatore di calore
	Y2E	0	0	0	Fissato a 0
3	Y1E 750 1400 100		Controllo PI scambiatore di calore		
	Y2E	250	400	100	Controllo PI valvola motorizzata
4	Y1E	0	0 0 Fissato a 0		Fissato a 0
	Y2E	700	1000	100	Controllo PI valvola motorizzata
5	Y1E	700	2000	100	Controllo PI valvola motorizzata
	Y2E	500	2000	100	Controllo PI valvola motorizzata

Modalità scambiatore di calore


	Scambiatore di calore 1	Scambiatore di calore 2	VENTILATORE	Modalità EV
Raffreddamento	COND	COND	H + ATTIVO	1
↑	COND	COND	L + ATTIVO	1
	COND	COND	H + DISATTIVATO	1
	COND	COND	L + DISATTIVATO	1
	COND	EVAP	H + ATTIVO	2
	COND	EVAP	L + ATTIVO	2
	COND	EVAP	H + DISATTIVATO	2
	COND	EVAP	L + DISATTIVATO	2
	COND	EVAP	L + DISATTIVATO	3
	COND	EVAP	L + DISATTIVATO	4
	COND	EVAP	H + DISATTIVATO	4
	COND	EVAP	H + ATTIVO	4
	EVAP	EVAP	L + DISATTIVATO	4
	EVAP	EVAP	H + DISATTIVATO	4
↓	EVAP	EVAP	H + ATTIVO	4
Riscaldamento	EVAP	EVAP	H + ATTIVO	5

COND: Condensatore EVAP: Evaporatore

1.5 Sicurezza per il riavvio

1.5.1 Timer di sicurezza per il riavvio

Il compressore non funziona per cinque minuti forzando la condizione di termostato disattivato, onde prevenire la sua attivazione e disattivazione in rapida successione e per equalizzare la pressione nel circuito refrigerante. Tuttavia, si riavvia automaticamente dopo cinque minuti se è in condizione di termostato attivo. L'elettrovalvola di equalizzazione della pressione si attiva per 15 minuti dopo l'arresto del compressore, per equalizzare la pressione.



Se sono passati 15 minuti o più dall'arresto del compressore, attivare l'elettrovalvola di equalizzazione della pressione per circa 1 minuto ed equalizzare la pressione.


Durante il riscaldamento, onde prevenire il rumore dovuto al flusso del refrigerante della sezione interna per equalizzare la pressione dopo l'arresto del compressore, chiudere completamente la valvola elettronica d'espansione della sezione interna per 10 minuti.

1.5.2 Avvio Soft

Il seguente controllo è eseguito per proteggere il compressore e l'inverter.

- 1. Funziona a bassa frequenza (fissata) per 1 minuto, dopo l'avvio del compressore. (Previene il riflusso del refrigerante liquido)
- 2. Le elettrovalvole di bypass del gas caldo si aprono e avviano il carico basso.

Avvio Soft del compressore



1.5.3 Avvio Pump Down

Se il compressore si arresta con del refrigerante ancora presente nell'accumulatore, per prevenire il funzionamento bagnato al prossimo avvio del compressore verrà eseguito l'avvio in pump down con un accumulatore completamente asciutto, dopodiché funzionerà normalmente.

L'avvio in pump down deve essere eseguito ogniqualvolta l'unità sia in una delle seguenti condizioni, dopo aver eseguito il controllo di equalizzazione della pressione, prima dell'avvio.

Se R3-1T è inferiore a 95°C e l'unità è in una delle seguenti condizioni.

- ◆ Entro 10 minuti dall'avvio del compressore
- ◆ Sbrinamento o recupero dell'olio
- ◆ Entro 20 minuti dal completamento dello sbrinamento o del recupero olio.
- ◆ Temperatura dell'aria esterna (R1T) < 0°C</p>
- ◆ Temperatura dell'olio (R5T) < Te + 10°C</p>

Te: Temperatura di saturazione equivalente alla bassa pressione

Funzionamento durante l'avvio pump down

	← 11 min. 30 sec. − − − − − − − − − − − − − − − − − − −					
	1 min.	5 min.	30 sec. 30 sec.		4 min. 30 sec.	
Compressore	42Hz+DISATTIVATO	42Hz+DISATTIVATO	30Hz+DISATTIVATO		116Hz+DISATTIVATO	
EV unità esterna	0 impulsi	0 impulsi	0 impulsi		150 impulsi	
Ventilatore dell'unità esterna	Rubinetto H (H+ATTIVO)	Rubinetto H (H+ATTIVO)		etto H TIVO)	Rubinetto H (H+ATTIVO)	
Y2S	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	SPENTO	ATTIVO/ DISATTIVATO (controllo di protezione LP)	
Y3S, Y4S	ATTIVO	ATTIVO/ DISATTIVATO (controllo di protezione Td)	DISATTIVATO DISATTIV (controllo di (controll		ATTIVO/ DISATTIVATO (controllo di protezione Td)	

◆ Y2S: Elettrovalvola di bypass del gas caldo

♦ Y3S: Elettrovalvola d'iniezione

1.5.4 Avvio riscaldamento Lay-Up

Se il compressore è rimasto fermo per lungo tempo ed il refrigerante non ha circolato, la creazione di schiuma potrebbe determinare un ammanco d'olio al primo avvio del compressore. Nei seguenti casi si esegua allora l'avvio in riscaldamento lay-up, per evitare che la bassa pressione si abbassi eccessivamente:

- Primo avvio dopo aver dato alimentazione.
- ◆ Avvio dopo l'arresto del compressore o la disattivazione del termostato per più di 24 ore continuate.

Funzionamento durante l'avvio riscaldamento Lay-Up Impostare la frequenza limite superiore del compressore a 60 Hz (60 Hz+DISATTIVATO) per 10 minuti e 20 secondi dopo l'avvio del compressore.

* Se la bassa pressione diventa < 1,5kg/cm² (0,147MPa) entro 10 minuti dopo l'avvio,

 $\mathsf{Y2S} \to \mathsf{ATTIVO}$

EV esterno → 0 impulsi

1.6 Funzionamento con livello dell'olio equalizzato (Livello dell'olio equalizzato tra compressori Twin)

Se si stanno usando due compressori (8, 10 Hp) collegati in parallelo ed il tempo cumulativo di funzionamento del compressore standard supera le 2 ore, si esegue l'equalizzazione del livello dell'olio per 5 minuti, onde prevenire ammanchi d'olio causati dalla differenza di pressione dentro il duomo a causa di variazioni graduali, per tornare poi al funzionamento normale.

Compressore con inverter	Compressore standard
106Hz	DISATTIVATO

^{*} Se l'equalizzazione della pressione dell'olio non viene ottenuta entro 5 minuti tramite l'arresto o scendendo di un gradino, l'equalizzazione della pressione viene effettuata all'avvio del compressore standard.

Tuttavia, in modalità di funzionamento con il compressore con inverter, se il compressore standard resta disattivato per 10 minuti, il tempo cumulativo di funzionamento del compressore standard viene azzerato. Durante il funzionamento a livello dell'olio equalizzato con Y2R \rightarrow ATTIVO, quando la bassa pressione < 2,0kg/cm², Y2S diventa ATTIVO. (Ripristinare con la bassa pressione > 3,0 kg/cm²)

1.7 Funzionamento del recupero olio

Per recuperare l'olio refrigerante trattenuto nelle tubazioni di connessione, viene misurato il tempo di funzionamento del compressore, e l'operazione di recupero dell'olio viene eseguita per 8 minuti e 30 secondi ogni 8 ore (2 ore dopo aver acceso l'alimentazione, e ogni 8 ore da lì in poi). (Durante il riscaldamento, il riscaldatore elettrico della sezione interna viene disattivato un minuto prima dell'operazione di recupero dell'olio, in preparazione al recupero dell'olio.)

Indice di funzionamento

Preparazione per il recupero dell'olio

Limite superiore di frequenza limitato a 38Hz + attivo Fase 1 → Recupero dell'olio di scarico

k = kg/cmZ

raco i / ricoaporo don ono di coamo	g/0=
Compressore	86Hz + DISATTIVATO
EEV	2000pls
Ventilatore dell'unità esterna	H + ATTIVO
Scambiatore di calore della sezione esterna	Condensatore
Valvola a 4 vie	DISATTIVATO
Iniezione 1	Controllo di protezione Td
Iniezione 2	DISATTIVATO
Gas caldo	ATTIVO con Lp < 0,3k

Passati 4 minuti

Fase 2 → Recupero dell'olio di aspirazione

Compressore	86Hz + DISATTIVATO	
EEV	2000pls	
Ventilatore dell'unità esterna	H + ATTIVO	
Scambiatore di calore della sezione esterna	Condensatore	
Valvola a 4 vie	SPENTO	
Iniezione 1	Controllo di protezione Td	
Iniezione 2	Controllo di protezione Td	
Gas caldo	ATTIVO con Lp < 0,3k	
	B (1.4. 1. 1)	

Passati 4 minuti

* Td: Temperatura del tubo di scarico

Fase $3 \rightarrow \text{Commutazione elettrovalvola BS}$

. doo'd y communations of our ovarious 20				
Compressore	38Hz + DISATTIVATO			
EEV	2000pls			
Ventilatore dell'unità esterna	H + ATTIVO			
Scambiatore di calore della sezione esterna	Condensatore			
Valvola a 4 vie	SPENTO			
Iniezione 1	Controllo di protezione Td			
Iniezione 2	SPENTO			
Gas caldo	ATTIVO con Lp < 0,3k			
Gas caldo	ATTIVO con Lp < 0,3k			

Passati 30 secondi

Fase 4 \rightarrow II refrigerante viene scaricato dall'accumulatore

Compressore	76Hz + DISATTIVATO	
EEV	Limite di apertura	
Ventilatore dell'unità esterna	H + ATTIVO	
Scambiatore di calore della sezione esterna	Evaporatore	
Valvola a 4 vie	ATTIVO	
Iniezione 1	Controllo di protezione Td	
Iniezione 2	SPENTO	
Gas caldo	Controllo di protezione per bassa pressione	

Passati 5 minuti Hp > 14k _R5T > Te + 10°C

* Te: Temperatura di saturazione equivalente alla bassa pressione

Controllo normale

1.8 Sbrinamento

Scioglie il ghiaccio che si può accumulare sullo scambiatore di calore esterno durante il riscaldamento per ripristinare le prestazioni di trasferimento del calore.

Condizioni per l'esecuzione dello sbrinamento

	&	Almeno 20 minuti sono passati dal completamento del recupero dell'olio, o dall'avvio del compressore.
		Alte pressione < 20k (Tc = 52,4°C)
		Il compressore è in funzione da almeno 30 minuti dal completamento dello sbrinamento precedente.
0		Ambedue le temperature di rilevazione termica dei tubi del liquido (R2-1T, R2-2T) in < T°C per 5 minuti.
	&	Il pin di prova per lo sbrinamento forzato (MDS) è cortocircuitato.
		Temperatura di rilevazione termica dei tubi del liquido (R2-1T, R2-2T) < 12,5°C per tutte le sezioni
		Alte pressione < 20k (Tc = 52,4°C)

^{*} Tc: Temperatura di saturazione equivalente all'alta pressione

T = C ∞ (Temp. esterna) − α (C è una costante) C: Taria ≤ 0°C → 0,8

Taria > 0°C \rightarrow 0,6

* Taria = Temperatura aria esterna

I valori di (α) secondo il commutatore della temperatura di sbrinamento sono dati nella seguente tabella.

Posizione commutatore LED (H4P, H5P, H6P, H7P)	L (● ● ● ○)	$(\bullet \bullet \bigcirc \bullet)$	H (● ○ ● ●)
(deg)	12	10	8

Quindi, se la temperatura esterna è 0°C:

- (1) Se è in posizione L, Tavvolgimenti (R2-1T, R2-2T) ≤ -12°C
- (2) Se è in posizione M, Tavvolgimenti (R2-1T, R2-2T) ≤ -10°C
- (3) Se è in posizione H, Tavvolgimenti (R2-1T, R2-2T) \leq -8°C

Poiché lo sbrinamento è stato effettuato, impostare sulla posizione "H" se il ghiaccio si accumula con facilità, altrimenti impostare su "L".

L'impostazione di fabbrica è su "M".

Indice di funzionamento

Preparazione per lo sbrinamento

Limite superiore di frequenza limitato a 38Hz + attivo Fase 1 → Sbrinamento di scarico k = kg/cmZ86Hz + DISATTIVATO Compressore EEV 2000pls Ventilatore dell'unità esterna DISATTIVATO + DISATTIVATO Scambiatore di calore della Condensatore sezione esterna Valvola a 4 vie SPENTO Iniezione 1 Controllo di protezione Td Iniezione 2 SPENTO Gas caldo ATTIVO

Passati 3 minuti

Fase $2 \rightarrow Sbrinamento di aspirazione$

Compressore	86Hz + DISATTIVATO			
EEV	2000pls			
Ventilatore dell'unità esterna	DISATTIVATO + DISATTIVATO			
Scambiatore di calore della sezione esterna	Condensatore			
Valvola a 4 vie	SPENTO			
Iniezione 1	Controllo di protezione Td			
Iniezione 2	Controllo di protezione Td			
Gas caldo	ATTIVO			

Conclusione della condizione di completamento dello sbrinamento

oppure

Tutto R2-1T, R2-2T ≥ 12,5°C
PC > 20,5k
Passati 10 minuti dall'avvio dell'operazione di sbrinamento

Fase $3 \rightarrow \text{Commutazione elettrovalvola BS}$

Compressore	38Hz + DISATTIVATO			
EEV	2000pls			
Ventilatore dell'unità esterna	DISATTIVATO + DISATTIVATO			
Scambiatore di calore della sezione esterna	Condensatore			
Valvola a 4 vie	DISATTIVATO			
Iniezione 1	Controllo di protezione Td			
Iniezione 2	DISATTIVATO			
Gas caldo	ATTIVO			
$\overline{}$	Passati 40 secondi			

Fase $4 \rightarrow II$ refrigerante viene scaricato dall'accumulatore

1 doe 1 7 il foringoranto viono ocumento dall'accommitatore				
Compressore	76Hz + DISATTIVATO			
EEV	Limite di apertura EV			
Ventilatore dell'unità esterna	H + ATTIVO			
Scambiatore di calore della sezione esterna	Evaporatore			
Valvola a 4 vie	ATTIVO			
Iniezione 1	Controllo di protezione Td			
Iniezione 2	SPENTO			
Gas caldo	Controllo di protezione per bassa pressione			
	Passati 5 minuti			

oppure Passati 5 minuti Pc > 14k R5T > Te + 10°C

Controllo normale

*Pc = Pressione di condensazione

1.9 Controllo di equalizzazione della pressione

Il gas di scarico ed i tubi d'aspirazione gas vengono bypassati per eliminare la pressione differenziale tra l'ingresso e l'uscita dell'elettrovalvola durante le operazioni di commutazione dell'avvolgimento dell'unità BS.

■ Domanda operazione d'equalizzazione → L'elettrovalvola di equalizzazione della pressione (Y1S) è attiva alle seguenti condizioni.

La condizione di funzionamento della sezione interna col termostato attivo è diversa dalla condizione dell'elettrovalvola dell'unità BS (vedere pagina 25).

Non al controllo d'avvio.

Liquido refrigerante non scaricato dall'accumulatore.

& Non in funzionamento residuo di pump down.

passati 7 minuti dal completamento della precedente operazione di controllo di equalizzazione della pressione.

Non al controllo del recupero olio.

Non in sbrinamento.

1.10 Controllo limite di frequenza tramite equalizzazione di pressione

La capacità operativa del compressore è limitata, onde prevenire rumori eccessivi causati dall'operazione di equalizzazione.

Condizioni di funzionamento


Domanda erogata relativa all'operazione di equalizzazione .	
α	Non solo in raffreddamento

Durante i primi 30 secondi, vengono eseguite le seguenti operazioni.

	sezione esterna INV
Capacità operativa del compressore	54Hz + DISATTIVATO

1.11 Controllo commutazione BS

L'elettrovalvola dell'unità BS è commutata secondo la condizione operativa della sezione interna.



Condizioni	Condizione operativa della sezione interna	Y3S	Y2S	Y1S	ATTIVATO:
1	Raffreddamento Arresto riscaldamento *1	DISATTIVATO	ATTIVO	DISATTIVATO	
2	Termostato di riscaldamento disattivato Termostato di riscaldamento attivato	ATTIVO	DISATTIVATO	*2	DISATTIVATO: Chiuso
3	Recupero dell'olio di scarico	DISATTIVATO	DISATTIVATO	DISATTIVATO	
4	Recupero dell'olio di aspirazione sbrinamento	ATTIVO	ATTIVO	DISATTIVATO	

Quando l'elettrovalvola è attivabile, se la condizione di funzionamento è diversa dalla condizione dell'elettrovalvola, l'elettrovalvola viene commutata secondo la tabella sopra.

Tuttavia, le condizioni seguenti hanno la precedenza.


- *1: La condizione 2 si verifica nelle sezioni con il riscaldamento arrestato quando nessuna sezione del sistema è in raffreddamento.
- *2: La condizione 1 si verifica quando una sezione collegata all'unità BS ha il termostato di riscaldamento attivo con raffreddamento/riscaldamento simultaneo.


1.12 Funzionamento residuo pump-down

Se il refrigerante è rimasto nell'accumulatore all'avvio del compressore, il liquido refrigerante viene aspirato nel compressore, diluendo l'olio della macchina refrigerante e quindi le prestazioni di lubrificazione. Per prevenire tale problema, l'operazione di pump-down scarica il refrigerante dal lato bassa pressione, quando la sezione non è in funzione.


Il funzionamento residuo può essere eseguito per non più di 10 minuti, nelle seguenti condizioni.

1.





 Quando il termostato è attivo durante il funzionamento residuo, quest'ultimo non viene eseguito se il totale di 1+2+3 è 10 minuti o più.



Funzionamento della sezione esterna

Aria esterno (R1T)	Compressore INV STD		Valvola elettronica	Tempo
			d'espansione	
R1T < -10°C	86Hz	SPENTO	0~300 impulsi	10 min.
-10°C ≤ R1T < 0°C	76Hz	DISATTIVATO	0~300 impulsi	10 min.
R1T≥0°C	60Hz	DISATTIVATO	0~300 impulsi	10 min.




- Durante lo sbrinamento od il recupero dell'olio, il funzionamento residuo non viene eseguito neanche in caso di comando d'arresto.
- Lo spegnimento forzato del termostato si verifica se il segnale di sbrinamento o di recupero olio arriva durante il funzionamento residuo.

SiT-95 Funzioni

1.13 Gradino giù / Controllo sicurezza → Standby (Spegnimento forzato termostato) → Arresto dovuto a disfunzione


Controllo alta pressione (Hp) Hp≥23,5kg/cm² Hp≥24,0kg/cm² Hp>25,0kg/cm² Hp>27,5kg/cm² (2,352MPa) (2,695MPa) (2,450MPa) (2,303MPa) Controllo capacità 76Hz+DISATTIVATO(48Hz) Disattivazione forzata Arresto E3 a causa scambiatore di calore termostato Fino a di una disfunzione 2 volte in 30 minuti (VF001)

Controllo bassa pressione (Lp)




(VF002)

Controllo temperatura tubo di scarico (Td)



Controllo corrente inverter



Controllo calore differenziale di scarico (DSH)

(DSH= Td – temperatura di saturazione condensa per alta pressione)

Quando sia il compressore con inverter che quello standard sono in funzione e la valvola d'iniezione di uno dei due si spegne ed il calore differenziale di scarico (DSH) continua per 10 minuti a differenze di temperatura inferiori a 10°C, i compressori standard+inverter sono controllati a 76 Hz o meno +DISATTIVATO per 3 minuti.

Controllo in base alla temperatura esterna

Se la temperatura esterna supera 23°C in riscaldamento, viene eseguito lo spegnimento forzato del termostato onde prevenire lo scatto di un dispositivo di sicurezza o la disfunzione di un sensore.

SiT-95 Funzioni

1.14 Controllo di riduzione del rumore

Se il suono prodotto dalle sezioni esterne è eccessivo durante la notte, ecc., è possibile ridurre il rumore di funzionamento di 2 o 3 dB facendo funzionare i ventilatori ed i compressori delle sezioni esterne a bassa velocità tramite l'ingresso contatti (ingresso di riduzione del rumore) dall'esterno. Quando viene ricevuto l'input di riduzione del rumore (cortocircuito sul contatto) mentre il compressore è in funzione (eccetto quando si sta eseguendo lo sbrinamento od il recupero dell'olio), il limite superiore di funzionamento è il seguente.

		8K	10K	
		(8HP) (10HP)		
Ventilatore dell'unità esterna fase 1		Rubinetto H+DISATTIVATO		
	fase 2	Rubinetto L+DISATTIVATO		
compressore		86Hz+DISATTIVATO	96Hz+DISATTIVATO	

- In raffreddamento: Fase 1 \rightarrow 2 alta pressione > 24 kg/cm² (2,35 MPa) Fase 2 \rightarrow 1 alta pressione < 19 kg/cm² (1,86 MPa)
- Il controllo di riduzione del rumore riduce la capacità limitando la velocità del ventilatore e la frequenza del compressore. Il carico di riscaldamento è particolarmente gravoso durante la notte, quando la temperatura esterna è bassa, e potrebbe quindi determinare una capacità insufficiente.
- Durante il controllo di riduzione del rumore, la funzione riprova è illimitata in modalità di standby (arresto forzato del termostato) determinata da pressione alta o bassa, oppure dalla temperatura del tubo di scarico.
- Il controllo di riduzione del rumore richiede un adattatore di controllo accessorio sulle sezioni esterne. Per il collegamento, vedere il funzionamento della riduzione del rumore nel capitolo relativo alla prova di funzionamento.

1.15 Controllo domanda

Quando si desidera ridurre il consumo di energia, ci sono tre modalità di domanda di funzionamento che controllano la riduzione forzata di capacità per le sezioni esterne tramite ingressi a contatto (ingressi domanda) dall'esterno, per controllare la domanda.

Domanda 1: Riduce il consumo di energia elettrica a circa il 70%

Domanda 2: Riduce il consumo di energia elettrica a circa il 40%

Domanda 3: Disattivazione forzata del termostato

Il controllo della domanda richiede un adattatore di controllo accessorio sulle sezioni esterne. Per il collegamento, vedere il funzionamento della domanda nel capitolo relativo alla prova di funzionamento.

Il controllo viene eseguito limitando il limite superiore di frequenza per la domanda 1 e 2, secondo la seguente tabella.

	8HP	10HP	
Domanda 1	48Hz+ATTIVO	60Hz+ATTIVO	
Domanda 2	60Hz+DISATTIVATO	76Hz+DISATTIVATO	
Domanda 3	Disattivazione forzata del termostato		

SiT-95 Funzioni

1.16 Controllo di capacità del compressore

La pressione viene misurata ogni 20 secondi tramite sensori di pressione, mentre il compressore standard e quello con inverter vengono controllati in 20 stadi dal microcomputer.

Compressore alimentazione	Compressore alimentazione	
commerciale (disattivato)	commerciale (pieno carico)	
Frequenza	Frequenza	Uscita minima
30Hz+OFF		Ī
34Hz+OFF		
38Hz+OFF		
42Hz+OFF		
48Hz+OFF		
54Hz+OFF		
60Hz+OFF		
68Hz+OFF		
76Hz+OFF		
86Hz+OFF		
96Hz+OFF		
106Hz+OFF		
-	38Hz+ON	
	48Hz+ON	
	60Hz+ON	
	76Hz+ON	
	86Hz+ON	
	96Hz+ON	
	106Hz+ON	
	116Hz+ON	\
		Uscita massima
		(VE005)

1.17 Impostazioni Te / Tc

I valori Te (temperatura equivalente alla pressione di evaporazione) e Tc (temperatura equivalente alla pressione di condensa) desiderati possono essere modificati con la modalità d'impostazione 2. Il controllo PI si usa per controllare la capacità del compressore in modo che Te sia costante in raffreddamento e Tc sia costante in riscaldamento.

Impostazione Te	Temperatura impostata	
Alto	8,5 °C	
Standard	5,5 °C	
bassa	2,5 °C	

◆ La Te desiderata cambia in funzione della frequenza di funzionamento del compressore, della lunghezza delle tubazioni e del carico interno. La gamma è -10°C ≤ Te desiderata ≤ 5,5°C. (La lunghezza della tubazione viene determinata automaticamente durante l'operazione di recupero dell'olio.)

Impostazione Tc	Temperatura impostata
Alto	49 °C
Standard	46 °C
bassa	43 °C

^{*} La Tc desiderata aumenta di 3°C quando il carico interno è gravoso. La Tc desiderata è controllata secondo le seguenti condizioni:


- ◆ Temperatura esterna > 10°C → Tc desiderata ≤ 46°C
- ◆ Temperatura esterna ≤ 10°C → Tc desiderata ≤ 49°C
- ◆ Tc desiderata
 - = 43°C quando l'alta pressione > 17 kg/cm² (1,67 MPa) e la bassa pressione < 1,8 kg/cm² (0,176 MPa).

SiT-95 Funzioni


1.18 Allarme ammanco gas

In caso di grave ammanco di gas, viene dato l'allarme (U0). L'allarme viene dato ma il funzionamento continua.

Raffreddamento




Riscaldamento



1.19 Controllo pompa di drenaggio


 La pompa di drenaggio è controllata dai pulsanti di accensione/spegnimento (4 pulsanti (1) – (4) mostrati nella figura sotto).

1.19.1 Quando l'interruttore del galleggiante scatta mentre il termostato di raffreddamento è attivo:




- * 1. L'obiettivo del funzionamento residuo è di asportare completamente l'umidità aderente alle alette dello scambiatore di calore della sezione interna, quando il termostato si spegne durante il raffreddamento.
- * 2. Un ciclo consiste in 5 minuti di funzionamento, 5 secondi di arresto, e altri 5 minuti di funzionamento.

1.19.2 Quando l'interruttore del galleggiante scatta mentre il raffreddamento viene arrestato dal termostato:




SiT-95 Funzioni

1.19.3 Quando l'interruttore del galleggiante scatta durante il riscaldamento:



Durante il riscaldamento, se l'interruttore del galleggiante non viene ripristinato neanche dopo i 5 minuti di funzionamento, i 5 secondi di arresto ed i 5 minuti di funzionamento che terminano il ciclo, il funzionamento continua fino al ripristino dell'interruttore.

1.19.4 Quando l'interruttore del galleggiante scatta e il telecomando visualizza "AF":




Nota:

Se l'interruttore del galleggiante scatta cinque volte in successione, significa che si è creata una disfunzione di drenaggio. Viene visualizzato "AF" mentre continua il funzionamento.

1.20 Controllo deflettori per prevenire la sporcizia sul soffitto

È stata aggiunta una funzione di controllo che permette di selezionare la gamma entro cui è possibile regolare la direzione dell'aria, per impedire che il soffitto nelle vicinanze dell'uscita di scarico dell'aria delle sezioni ad incasso sul soffitto si sporchi. (Questa funzione è disponibile sui tipi ad angolo ed a flusso doppio e multiplo)



La posizione impostata in fabbrica è quella standard.

(VL012)


SiT-95 Funzioni

1.21 Sensore del termostato nel telecomando

La temperatura è controllata sia dal sensore del termostato nel telecomando, sia dal termostato di aspirazione dell'aria nella sezione interna. (Tuttavia ciò e limitato a quando l'impostazione locale per il sensore del termostato sul telecomando è su "Usa")

Raffreddamento

Se c'è una differenza significativa tra la temperatura preimpostata e quella di aspirazione, il controllo di regolazione fine viene effettuato tramite un sensore di termostato sul corpo, oppure usando il sensore nel telecomando in prossimità della posizione dell'utente, quando la temperatura d'aspirazione è vicina a quella impostata.



■ Es.: Raffreddamento

Supponendo che la temperatura preimpostata nella figura sopra sia 24°C, e che la temperatura di aspirazione sia passata da 18°C a 30°C (A \rightarrow F):

(L'esempio presuppone inoltre che ci siano diversi altri condizionatori, che il sistema VRV sia spento, e che la temperatura cambi anche quando il sensore del termostato è spento.)

Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 18 $^{\circ}$ C a 23 $^{\circ}$ C (A \rightarrow C).

Il sensore del termostato sul telecomando si usa per temperature da 23°C a 27°C (C \rightarrow E).

Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 27°C a 30°C (E \rightarrow F).

Supponendo che la temperatura d'aspirazione sia passata da 30 $^{\circ}$ C a 18 $^{\circ}$ C (F \rightarrow A):


Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 30°C a 25°C (F \rightarrow D).

Il sensore del termostato sul telecomando si usa per temperature da 25°C a 21°C (D \rightarrow B).

Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 21°C a 18°C (B \rightarrow A).

Riscaldamento

Durante il riscaldamento, l'aria calda si raggiunge la parte superiore della stanza, determinando una temperatura bassa più vicino al pavimento, dove si trovano gli occupanti. Quando il controllo viene effettuato solo dal sensore del termostato sul corpo, la sezione può essere spenta dal termostato prima che la parte inferiore della stanza abbia raggiunto la temperatura preimpostata. La temperatura può essere controllata in modo che la parte inferiore della stanza, in cui si trovano gli occupanti, non diventi fredda, allargando la portata in cui il sensore del termostato sul telecomando può essere usato, in modo che la temperatura d'aspirazione sia più elevata di quella preimpostata.



■ Es.: Riscaldamento

Supponendo che la temperatura preimpostata nella figura sopra sia 24°C, e che la temperatura di aspirazione sia passata da 18°C a 28°C (A \rightarrow F):

(L'esempio presuppone inoltre che ci siano diversi altri condizionatori, che il sistema VRV sia spento, e che la temperatura cambi anche quando il sensore del termostato è spento.)

Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 18°C a 25°C (A \rightarrow C).

Il sensore del termostato sul telecomando si usa per temperature da 25°C a 28°C (C \rightarrow E).

Supponendo che la temperatura d'aspirazione sia passata da 28°C a 18°C (D \rightarrow A):

Il sensore del termostato sul telecomando si usa per temperature da 28°C a 23°C (D \rightarrow B).

Il sensore del termostato sul corpo si usa per temperature da 23°C a 18°C (B \rightarrow A).

SiT-95 Funzioni


1.22 Prevenzione del congelamento

Prevenzione del congelamento arrestando il ciclo (Sezione interna) Quando la temperatura rilevata dal termistore di temperatura del tubo del liquido (R2T) dello scambiatore di calore della sezione interna scende eccessivamente, la sezione entra in modalità prevenzione del congelamento, secondo le seguenti condizioni, ed è inoltre impostata secondo le condizioni sotto riportate.

Condizioni per avviare la modalità di prevenzione del congelamento La temperatura è minore od uguale a -1° C per più di 40 minuti, oppure minore od uguale a -5° C per un totale di 10 minuti.

Condizioni per arrestare la modalità di prevenzione del congelamento La temperatura è maggiore od uguale a $+7^{\circ}$ C per 10 minuti continui.

Es.: Caso in cui la temperatura è minore od uguale a -5°C per 10 minuti.



Parte 3 Prova di funzionamento di Inverter Serie K

١.	Prov	a di funzionamento	42
	1.1	Quando si dà alimentazione	.42
	1.2	Montaggio scheda stampata della sezione esterna	43
	1.3	Modalità d'impostazione	45
	1.4	Avvio sequenziale	.51
	1.5	Adattatore controllo esterno per sezioni esterne (DTA104A61 TA104A62)	52
	1.6	Commutazione modalità raffreddamento/riscaldamento	56
	1.7	Riduzione del rumore	58
	1.8	Controllo domanda	.59
		Funzionamento del controllo collegamenti	
	1.10	Impostazione locale interna	61
		Impostazione del nr. di gruppo a controllo centralizzato	
	1.12	Impostazione del telecomando principale	65
	1.13	Funzione di auto-diagnosi del telecomando	67
		Funzionamento del pulsante Inspection/Test operation del telecomando	
	1.15	Modalità servizio del telecomando	.71

1. Prova di funzionamento

1.1 Quando si dà alimentazione

1.1.1 Quando si dà alimentazione la prima volta

L'unità non entra in funzione per 12 minuti al più tardi, per permettere l'impostazione automatica dell'alimentazione principale e dell'indirizzo (indirizzo sezione interna, ecc.).

Unità esterna

LED HWL (H2P) ATTIVO
Spia di prova (H2P) Lampeggiante

È possibile impostarlo durante il funzionamento.

Unità interna

Il codice di disfunzione "UH" lampeggia quando il pulsante ON/OFF viene premuto durante l'operazione sopra descritta.

(Torna normale quando l'impostazione automatica è completata.)

1.1.2 Quando si dà alimentazione dopo la prima volta

* Premere il pulsante RESET sulla scheda stampata della sezione esterna. È possibile mettere in funzione l'unità dopo l'impostazione per circa due minuti.

Se non si preme il pulsante RESET, l'unità non funzionerà per 10 minuti al più tardi, onde permettere l'impostazione automatica dell'alimentazione principale.

Unità esterna

LED HWL (H2P) ATTIVO
Spia di prova (H2P) Lampeggiante
È possibile impostarlo durante il funzionamento.

Unità interna

Se durante l'operazione suddetta si preme il pulsante ON/OFF, la spia di funzionamento si accende ma l'unità non funziona.

(Torna normale quando l'impostazione automatica è completata.)

1.1.3 Se la sezione interna, esterna o BS viene estesa, o se si sostituisce la scheda della sezione interna od esterna.

In tali casi, premere e trattenere il pulsante RESET per 5 secondi o più. Se non si effettua tale operazione il sistema non riconosce l'estensione. L'unità non entra in funzione per 12 minuti al più tardi, per permettere l'impostazione automatica degli indirizzi (indirizzo sezione interna, ecc.).

Unità esterna

LED HWL (H2P) ATTIVO
Spia di prova (H2P) DISATTIVATO
È possibile impostarlo durante il funzionamento.


Unità interna

Il codice di disfunzione "UH" o "U4" lampeggia quando il pulsante ON/OFF viene premuto durante l'operazione sopra descritta.

(Torna normale quando l'impostazione automatica è completata.)

1.2 Montaggio scheda stampata della sezione esterna

RSEY8K / 10K



1	Monitor di servizio <hap> (Verde)</hap>	NormaleLampeggiante Disfunzione Acceso o spento
2	Selettore o LED d'impostazione della funzione Display a LED : Attivo : Lampeggiante : Disattivato	MODE TEST LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. START LNO.P. SEQ. LNO.P. START LNO.P. SEQ. L
		Modalità d'impostazione 1 (H1P disattivato) Premere e trattenere per 5 secondi Premere 1 volta (H1P attivo) Premere 1 volta (VF014) Premere 1 volta Premere 1 volta
		Pulsante di controllo dei collegamenti Premere e trattenere per 5 secondi per avviare il controllo dei collegamenti. Pulsante di ripristino Premere e trattenere per 5 secondi se la scheda della sezione interna è stata sostituita, o se ci sono state modifiche nella combinazione delle sezioni interne ed esterne, quali l'estensione della sezione interna, ecc.
3	Cavallotto M	Sbrinamento forzato tramite corto circuito.

1.3 Modalità d'impostazione


Le tre modalità d'impostazione sono le sequenti:

 Modalità d'impostazione 1 Modalità per selezionare il raffreddamento e il riscaldamento e se usare o meno la riduzione del rumore e l'avvio sequenziale.
 (H1P disattivato)

- Modalità d'impostazione 2 Modalità per modificare lo stato di funzionamento e gli indirizzi d'impostazione; si usa innanzitutto per il servizio.
 (H1P attivo)
- Modalità monitoraggio Modalità per controllare le impostazioni realizzate nella modalità d'impostazione, il numero delle sezioni collegate, ecc.
 (H1P lampeggiante)


Procedura di modifica della modalità

Il flusso delle modalità d'impostazione è il seguente: (Vedere le pagine seguenti per i dettagli).



- Le selezioni si realizzano con il pulsante (Set) .
- Se si incerti circa la procedura, premere il pulsante MODE e tornare alla modalità d'impostazione 1.
- Non è necessario eseguire il ripristino dell'alimentazione dopo aver modificato le impostazioni in modalità d'impostazione 1 (compreso il selettore raffreddamento/riscaldamento [SS1] sulla scheda della sezione esterna) e in modalità d'impostazione 2.

1.3.1 Modalità d'impostazione 1



1.3.2 Modalità d'impostazione 2

Per entrare in modalità d'impostazione 2 dalla modalità d'impostazione 1 (normale), è necessario premere e trattenere il pulsante MODE (BS1) per 5 secondi. (Non è possibile accedere alla modalità d'impostazione 2 mentre si stanno ancora facendo delle impostazioni dalla modalità d'impostazione 1.)

Modalità d'impostazione

- Premere il pulsante SET e far corrispondere all'articolo da impostare (display LED) (Tutte le 9 impostazioni).
- 2. Premere il pulsante RETURN (BS3) e le impostazioni correnti lampeggiano (display LED).
- 3. Premere il pulsante SET (BS2) e far corrispondere ad ogni impostazione (display LED lampeggiante).
- 4. Premere il pulsante RETURN (BS3) ed immettere le impostazioni.
- 5. Premere il pulsante RETURN (BS3) e tornare allo stato iniziale.




- Se si è incerti circa la procedura, premere il pulsante MODE (BS1) e tornare alla modalità d'impostazione 1.
- Lo stato iniziale della modalità d'impostazione 2 è lo stato della voce d'impostazione nr. 1 in modalità 2.

Voci d'impostazione

	Voce d'impostazione	Descrizione	Display a LED H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P	Display a LEC H1P H2P H3P H4P H5P H6F			17P			
1	EMG * 1	Funzionamento d'emergenza in caso di disfunzione	0 • • • • •	Funzionamento di emergenza (Funziona solo con compi Funzionamento normale	esso					•
2	Riduzione del rumore / Indirizzo domanda	Indirizzo per il funzionamento riduzione rumore / gruppo domanda	0 • • • • •	Indirizzo 0 Numero binario 1 (6 cifre) 2 31	0000			• • • • • •	• • •	• 0 • 0
3	Commutazione forzata del ventilatore	Il ventilatore della sezione interna arrestata ruota	0 • • • 0 • 0	Funzionamento forzato del ventilatore (Velocità H) Funzionamento normale	0		•	•	•	•
4	Funzionamento forzato sezione interna	Permette il funziona- mento della sezione interna dalla sezione esterna	0 • • • 0 0 •	Funzionamento forzato sezione interna Funzionamento normale	0 0		•	•	•	• 0
5	Fissaggio della frequenza	Fissa la frequenza del compressore con inverter 5HP···68Hz 8,10HP··86Hz+Attivo	0 • • • 0 0 0	Fissaggio della frequenza Funzionamento normale	0 0		•	•	•	• 0
6	Impostazione Te	Impostazione di bassa pressione per il raffreddamento	0 • • 0 • • •	Alto Normale (impostazione di fabbrica)	0 0 0		•	••	• •	• • •
7	Impostazione Tc	Impostazione di alta pressione per il riscaldamento	0 • • 0 • • 0	Bassa						
8	Impostazione dello sbrinamento	Impostazione della temperatura per lo sbrinamento	0 • • 0 • 0 •	Sbrinamento rapido Normale (impostazione di fabbrica) Sbrinamento lento	000		•	••	• •	•
9	Non usato	Indirizzo Airnet	0 • • 0 0 • 0	Indirizzo 0 Numero binario 1 (6 cifre) 2	000		•	•	•	• 0 •
				63	0 0) (0	0	_	084)




lota: * 1 : Il raffreddamento/riscaldamento simultanei non sono possibili durante il funzionamento d'emergenza.



Nota: * 1 : Il raffreddamento/riscaldamento simultanei non sono possibili durante il funzionamento d'emergenza.

1.3.3 Modalità monitoraggio



■ Dopo aver accertato che i dati siano corretti, premere il pulsante RETURN e tornare al nr. 0, oppure premere il pulsante MODE e tornare alla modalità d'impostazione 1.

Dati della modalità monitoraggio

Modalità nr.	LED	Dati	Metodo di visualizzazione	Dimensione (numero binario)
Nr. 1	0 • • • • 0 •	Riduzione del rumore / Indirizzo domanda	0 ~ 31	6 cifre inferiori
Nr. 2	0 • • • • 0 0	Non usato		
Nr. 3	0 • • • 0 • •	Non usato	0 ~ 63	6 cifre inferiori
Nr. 4	0 • • • 0 • 0	Numero di sezioni collegate	0 ~ 63 sezioni	6 cifre inferiori
Nr. 5	0 • • • 0 0 •	Numero di sezioni BS collegate	0 ~ 63 sezioni	6 cifre inferiori
Nr. 6	0 • • • 0 0 0	Numero di sezioni di zona collegate (escludendo le sezioni esterne e BS)	0 ~ 63 sezioni	6 cifre inferiori
Nr. 7	0 • • 0 • • •	Numero di sezioni esterne	0 ~ 63 sezioni	6 cifre inferiori
Nr. 8	0 • • 0 • • 0	Numero di sezioni BS	0 ~ 128 sezioni	4 cifre inferiori, superiore
Nr. 9	0 • • 0 • 0 •	Numero di sezioni BS	0 ~ 128 sezioni	4 cifre inferiori, inferiore
Nr. 10	0 • • 0 • 0 0	Numero di sezioni di zona (escludendo le sezioni esterne e BS)	0 ~ 63 sezioni	6 cifre inferiori
Nr. 11	0 • • 0 0 • •	Numero di morsettiere	0 ~ 128 sezioni	4 cifre inferiori, superiore
Nr. 12	0 • • 0 0 • 0	Numero di morsettiere	0 ~ 128 sezioni	4 cifre inferiori, inferiore
Nr. 13	0 • • 0 0 0 •	Non usato		
Nr. 14	0 • • 0 0 0 0	Non usato		
Nr. 15	0 • 0 • • • •	Non usato		

1.4 Avvio sequenziale

Distanzia la temporizzazione d'avvio d'ogni compressore standard di tre secondi, onde prevenire sovracorrenti quando si devono avviare diversi compressori.

L'avvio sequenziale è possibile per fino a tre sezioni collegate come gruppo ad un'unica alimentazione. È necessario comunque collegare una sezione esterna di piccola capacità come terza unità in sequenza.


Metodo di avvio sequenziale

1. Collegamenti d'alimentazione

Il collegamento all'alimentazione deve essere realizzato come gruppo.

2. Collegamenti

Collegare i cavi d'alimentazione ai terminali F1 e F2 (esterno – esterno) sulla scheda della sezione esterna (A1P). Passare in modalità monitoraggio e verificare che sia stato selezionato l'avvio sequenziale. In caso contrario, passare in modalità d'impostazione 1 e selezionare l'avvio sequenziale. (L'avvio sequenziale è attivato per impostazione predefinita di fabbrica) Per i collegamenti di trasmissione, usare cavi con guaina in vinile oppure cavi a doppia anima da 0.75 – 1.25 mm².




1.5 Adattatore controllo esterno per sezioni esterne (DTA104A61 TA104A62)

<Obiettivo/utilizzo>

Aggiungendo un adattatore per il controllo esterno delle sezioni esterne verso le sezioni BS o interne collegate in DII-NET, è possibile selezionare contemporaneamente la modalità raffreddamento/ riscaldamento per diverse sezioni esterne nel sistema, permettendo così il controllo della domanda e di riduzione del rumore.

Nomi dei componenti e funzioni




Nota:

1. SS" non è applicabile a sistemi di solo raffreddamento.


1.5.1 Selezione unificata modalità raffreddamento/riscaldamento

(Per esempi dettagliati di collegamento, consultare la pagina che descrive il controllo modalità raffreddamento/riscaldamento.)

<Schema del sistema>




<Impostazioni dei commutatori sull'adattatore della scheda stampata.>




Adattatore del controllo esterno della sezione esterna

<Commutazione da parte del telecomando centrale raffreddamento/riscaldamento>



<Impostazioni del selettore sulla scheda stampata dell'adattatore.>



1.5.2 Controllo domanda/riduzione rumore

Il collegamento dell'ingresso del controllo all'adattatore, per il controllo esterno delle sezioni esterne, permette il controllo della domanda e della riduzione rumore.

■ Controllo domanda (le figure indicano il tasso di domanda)

Quando c'è corto circuito tra (1) e (C): Si consideri il 70% come linea guida

Quando c'è corto circuito tra (2) e (C): Si consideri il 40% come linea guida


Quando c'è corto circuito tra (3) e (C): Funzionamento forzato del ventilatore

■ Controllo di riduzione del rumore (sezione esterna)

Il rumore di funzionamento può essere ridotto di 2~ 3dB controllando la capacità della sezione esterna.

<Generalità del sistema>


Quando ogni sistema è impostato sullo stesso indirizzo, il controllo di domanda eseguito è lo stesso.



<Comune>

<impostazione d'indirizzo (DS1 / DS2)>

Decidere l'indirizzo per ogni unità di controllo tra 0 ~9 ed impostare.





- L'impostazione avviene entro 8 gruppi quando si usa un telecomando centrale raffreddamento/ riscaldamento. Impostare tra 0 ~7.
- Fare in modo che il numero d'indirizzo dell'adattatore della scheda stampata descritto sopra corrisponda al numero d'indirizzo della sezione in funzione o della sezione esterna (sezione BS se si sta usando il tipo di selezione raffreddamento/riscaldamento simultanei).

 (Per impostazioni dettagliate, vedere le istruzioni d'installazione)

<Specifiche dell'ingresso di controllo>

■ Segnale d'ingresso

Contatto costante a

La corrente in entrata è di circa 12 - 24 V cc, 10 mA per contatto.

Usare un contatto di microcorrente come contatto del relè.

(Max. 12 V cc, 1 mA)

■ Specifiche della cavetteria esterna

Cavetteria elettrica consigliata Cavo inguainato in vinile 0,75~1,25 mm² (doppia anima)

Lunghezza cavetteria: Max. 150 m

Separare dalla linea di potenza onde prevenire disfunzioni.


■ Posizioni d'installazione

	Modello/serie	Scatola/piastra d'installazione	Posizione d'installazione
Sezione	Unità in funzione, EXIII	Non necessario	All'interno del quadro elettrico della sezione principale
	FXYF~K	KRP1A90	* Per quanto riguarda la posizione
	FXYF~KA	KRP1B98	d'installazione, si veda la pagina che descrive l'adattatore del
	FXYC~K(L)	KRP1B96	controllo di gruppo remoto
interna	FXYK~K FXYS~K FXYM~K	Non necessario	
Unità	FXYH~K	KRP1B93	
Ď	FXYA~K	Non necessario	
	FXYL(M)~K		
	BSV~K	Non necessario	All'interno del quadro elettrico della sezione principale


1.6 Commutazione modalità raffreddamento/riscaldamento

Il sistema a recupero di calore VRV Serie K offre le seguenti 3 modalità di raffreddamento/riscaldamento.

- Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando della sezione interna.
- Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando di selezione raffreddamento/riscaldamento.
- 3. Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando centrale di raffreddamento/riscaldamento.
- 1.6.1 Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando della sezione interna.




1.6.2 Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando di selezione raffreddamento/riscaldamento.




(SL310)

1.6.3 Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento individualmente per tutte le sezioni BS, tramite il telecomando centrale di raffreddamento/riscaldamento.

■ Installare "l'Adattatore di controllo esterno per sezioni esterne" nella sezione BS.



Telecomando Telecomando Telecomando



-DS 1 - DS 2: Impostazione dell'indirizzo. L'impostazione dell'indirizzo non è necessaria.

(SL311)

1.7 Riduzione del rumore


Collegando l'ingresso del contatto esterno all'ingresso di riduzione del rumore dell'adattatore di controllo della sezione esterna per sezioni esterne (optional), è possibile risparmiare energia ed abbassare il rumore di funzionamento di 2 –2 dB.

- 1. Impostazione locale per la sezione esterna
- Modalità d'impostazione 1: Impostare la riduzione del rumore su "ON".
- Modalità d'impostazione 2: Far corrispondere l'indirizzo della riduzione del rumore e del controllo di domanda con l'indirizzo dell'adattatore di controllo esterno della sezione esterna.

2. Impostazione dell'adattatore di controllo esterno della sezione esterna

- Selettore di funzione (SS1) Impostare su "BOTH" o "DE."
- Selettori d'impostazione d'indirizzo (DS1, DS2)
 Far corrispondere con l'indirizzo della riduzione del rumore e del controllo di domanda della sezione esterna.
- Cortocircuitare l'ingresso di riduzione del rumore dell'adattatore di controllo della sezione esterna per la sezione esterna.

Esempio del sistema di controllo di riduzione del rumore



1.8 Controllo domanda

Collegando l'ingresso del contatto esterno all'ingresso di domanda dell'adattatore di controllo esterno della sezione esterna (optional), è possibile controllare le condizioni di funzionamento del compressore per un consumo ridotto.

- 1. Domanda 1 Approssimativamente ad un livello del 70%
- 2. Domanda 2 Approssimativamente ad un livello del 40%
- 3. Domanda 3 Spegnimento forzato del termostato


1.8.1 Istruzioni per il funzionamento del controllo domanda

- 1. Impostazione locale per la sezione esterna
- Modalità d'impostazione 1: Impostare la riduzione del rumore su "ON".

Far corrispondere l'indirizzo della riduzione del rumore e del controllo di domanda con l'indirizzo dell'adattatore di controllo esterno della sezione esterna.

- 2. Impostazione dell'adattatore di controllo esterno della sezione esterna
- Selettore di funzione (SS1) Impostare su "BOTH" o "DE."
- Selettori d'impostazione d'indirizzo (DS1, DS2)
 Far corrispondere con l'indirizzo della riduzione del rumore e del controllo di domanda della sezione esterna.
- Selezionare un terminale dai terminali d'ingresso di domanda da 1 a 3 sull'adattatore di controllo esterno della sezione esterna, e cortocircuitare i terminali corrispondenti.
- 1. Domanda 1 Cortocircuitare 1-C.
- 2. Domanda 2 Cortocircuitare 2-C.
- 3. Domanda 3 Cortocircuitare 3-C.

Esempio di sistema di controllo domanda




1.9 Funzionamento del controllo collegamenti

Se sono passate al massimo 12 ore dall'arresto del riscaldamento o del raffreddamento, far funzionare tutte le sezioni interne del sistema da controllare in modalità ventilatore per almeno 60 minuti, onde prevenire rilevamenti errati.

Metodo di funzionamento

- In modalità monitoraggio, controllare il numero delle sezioni interne collegate. (Vedere modalità monitoraggio)
- Premere e trattenere il pulsante WIRING CHECK (BS4) per 5 secondi per eseguire il controllo dei collegamenti.
 - Durante l'esecuzione, si accende TEST (H2P) e si spegne al termine. Se TEST (H2P) lampeggia (fallimento del controllo collegamenti), premere e trattenere il pulsante RESET (BS5) per 5 secondi, dopodiché ripetere la procedura dall'inizio.
- 3. Circa 1 minuto dopo aver messo in funzione il sistema, ricontrollare il numero di sezioni interne collegate in modalità monitoraggio e verificare che il numero concordi con il risultato del primo controllo. Se ciò non avviene significa che c'è un errore di collegamento. Correggere il collegamento della sezione interna il cui telecomando visualizza "UF" quando il selettore ON/OFF è su ON.



A


Nota: Durante l'operazione di controllo dei collegamenti, le altre impostazioni non vengono accettate.

1.10 Impostazione locale interna

Realizzazione di un'impostazione locale

Le impostazioni locali devono essere realizzate dal telecomando se sono stati installati dispositivi optional sulla sezione interna, oppure se le funzioni individuali della sezione interna o HRV sono state modificate.

1.10.1 Telecomando con filo





- In modalità normale, premere il pulsante per almeno 4 secondi e l'apparecchiatura entra in modalità "impostazione locale".
- 2. Selezionare il "nr. modalità" desiderato con il pulsante
- 3. Durante il controllo di gruppo, se si desidera impostare ogni sezione interna individuale (quando siano stati selezionati i numeri di modalità 20, 21, 22, 23, 25) premere il pulsante di modalità timer eselezionare il "nr. di sezione interna" da impostare.

Nota: Tale operazione non è richiesta quando l'impostazione viene effettuata come gruppo.

- 4. Premere il pulsante 🎒 e selezionare il primo nr. di codice.
- 5. Premere il pulsante (2) e selezionare il secondo nr. di codice.
- 6. Premere una volta il pulsante timer e "definire" i contenuti attualmente impostati.
- 7. Premere il pulsante 👸 per tornare alla modalità normale.

1.10.2 Telecomando senza fili





- 1. In modalità normale, premere il pulsante per almeno 4 secondi e l'apparecchiatura entra in modalità "impostazione locale".
- 3. Premendo il pulsante (), selezionare il primo nr. di codice.
- 4. Premendo il pulsante , selezionare il secondo nr. di codice.
- 5. Premere il pulsante timer e controllare le impostazioni.
- 6. Premere il pulsante per tornare alla modalità normale.

Prova di funzionamento SiT-95



 Le impostazioni sono effettuate contemporaneamente per l'intero gruppo, tuttavia se si seleziona il nr. di modalità tra parentesi, è possibile anche effettuare l'impostazione per ogni singola sezione. Tuttavia, le modifiche d'impostazione non possono essere controllate tranne che in modalità individuale per quelle tra parentesi.

- 2. I numeri di modalità tra parentesi non possono essere usati dai telecomandi senza fili, quindi non si possono impostare individualmente. Inoltre non è possibile controllare le modifiche d'impostazione.
- I numeri di modalità 17 (27) e 19 (29) sono funzioni HRV che possono essere impostate dal telecomando di un sistema VRV.
- 4. Il secondo nr. di codice è impostato in fabbrica su "01". La posizione della selezione di direzione del flusso d'aria, ed il sensore del termostato nel telecomando, impostati sul campo, sono "02", mentre la velocità del ventilatore di circolazione aria è "05".
- 5. Non realizzare impostazioni diverse da quelle descritte sopra. Per le funzioni per le quali la sezione interna non è equipaggiata, non viene visualizzato niente.
- Può essere visualizzato "88" ad indicare che il telecomando sta ripristinando mentre torna alla modalità normale.

1.10.3 Contenuti d'impostazione e nr. codice


Impostazioni	Nota 2	Primo	Contenuti d'impostazion	ne			Seco	condo nr. di codice (Nota 3)						
della sezione	modalità nr.	Nr. di codice				01	(02	C)3	0-	4		
interna del sistema VRV.	10(20)	0	Contaminazione filtro alta/ bassa (impostazione per il tempo di visualizzazione per la pulizia del filtro)	Filtro a durata extra lunga	Leggero	Circa 10.000 ore	Pesante	Circa 5.000 ore	_	_		=		
			(Imposta il tempo di visualizzazione per pulire il filtro dell'aria a metà quando la contaminazione è molto	Filtro a lunga durata		Circa 2.500 ore		Circa 1.250 ore						
			elevata.)	Filtro standard		Circa 200 ore		Circa 100 ore						
		1	Tipo filtro a lunga durata (Solo per FXYC, 01 indica lunga	durata)	Filtro a lu	inga durata	Filtro a du	urata extra nga	-	_	Filtro fu	liggine		
		2	Sensore del termostato nel telec		Ut	ilizzo	Nessur	n utilizzo	-	_				
		3	Calcolo del tempo di visualizzazi pulire il filtro dell'aria (impostato spia del filtro non deve essere vi	quando la sualizzata)		splay	Non a	display	_	_				
	12(22)	0	Selezione dell'uscita degli acces optional (selezione locale dell'us l'adattatore per il collegamento).	cita per	attiv term	ie interna ata dal ostato.			funzion	ita di amento	Usci disfun			
		1	Ingresso ON/OFF dall'esterno (in quando ON/OFF deve essere condall'esterno)	ontrollato		ento forzato		ON/OFF		o esterno ezione		-		
		2	Commutazione differenziale termostato (Impostato quando è necessario usare il sensore remoto.) FXYC, FXYF, FXYK, FXYH only		1°C 0,5°C		_		_					
		3	Spegnimento a causa della velo ventilatore del termostato			LL	impo	ventilatore ostata	_		_			
				4	Differenziale modalità automatic (impostazione automatica della di di temperatura per raffreddamen riscaldamento sistema VRV a re calore)	differenza nto/	01:0	02:1	03:2	4:03	05:4	6:05	7:06	08:7
		5	Ripristino automatico per guasto d'alimentazione		Non in	dotazione	In dot	azione	-	_	_	_		
	13(23)	0	Velocità elevata dell'aria in uscit (Impostata quando installato in s alti di 2,7 m) solo FXYF	a soffitti più		N		Н	-	_	_	-		
		1	Selezione della direzione del flus (Impostato quando si è installato tampone di blocco) Solo FXYF		F (4 d	lirezioni)	T (3 di	irezioni)	W (2 di	irezioni)		=		
		2	Scarico aria orizzontale		1	tazione		Non in dotazione		_	_	_		
		3		d'a pa		Regolazione della direzione del flusso d'aria (impostata durante l'installazione del pannello decorativo) Solo FXYK		In dotazione Non in dotazione		_	_		_	
				4	Impostazione della posizione del flusso d'aria impostata localmente			enzione nte d'aria	Star	ndard	Prevenzione della formazione di sporcizia sul soffitto		_	_
		5	Selezione della velocità del vent impostata localmente (controllo della velocità del venti tramite uscita di scarico dell'aria controllo di fase)	latore	Sta	ndard		ional ssorio 1		ional sorio 2	_	-		
	15(25)	1	Spegnimento termostato per um eccessiva	idità	Non in	Non in dotazione In dotazio		azione	_		_	=		
		3	Selezione d'interblocco dell'umic della pompa di drenaggio		Non in	dotazione	In dot	azione	-	_	_	_		
		4	Decide se l'indicazione del filtro essere emessa in base all tempo all'ingresso.			ta tempo		resso	-	_	_	-		
		5	Selezione impostata localmente dell'impostazione della ventilazio individuale tramite telecomando	one		dotazione		azione	_					
		6	Selezione impostata localmente dell'impostazione della ventilazio individuale tramite telecomando	one	Non in	dotazione	In dot	azione	_		=	-		
			Por la impoetazioni HRV ei				at a street of the state of	LIDV/						

Per le impostazioni HRV, si vedano i documenti appropriati per HRV.

SiT-95 Prova di funzionamento

1.11 Impostazione del nr. di gruppo a controllo centralizzato


- Se si sta eseguendo il controllo centralizzato tramite telecomando centrale o controllo ON/OFF unificato, il nr. di gruppo deve essere impostato individualmente per ogni gruppo tramite telecomando.
- Impostazione del nr. di gruppo tramite telecomando per il controllo centralizzato
- In modalità normale, premere il pulsante per almeno 4 secondi e l'apparecchiatura entra in modalità "impostazione locale".
- 2. Impostare il "nr. 00" con il pulsante 🐧 . *
- 3. Premere il pulsante per controllare la visualizzazione del nr. gruppo.
- 4. Impostare il nr. gruppo per ogni gruppo con il pulsante (il nr. gruppo aumenta nella seguente maniera: 1-00, 1-0, ...1-15, 2-00,...4-15. Tuttavia, il controllo unificato ON/OFF visualizza solo il nr. gruppo entro la gamma selezionata dal selettore per impostare ogni indirizzo.)
- 5. Premere il pulsante $\frac{\Box}{\infty}$ timer per definire il nr. gruppo selezionato.
- 6. Premere il pulsante per tornare alla modalità normale.




- Anche se non si sta usando un telecomando, collegare il telecomando quando si sta impostando il nr. di gruppo, impostare il numero di gruppo per il controllo centralizzato, e scollegare una volta effettuata l'impostazione.
- Impostare il nr. gruppo dopo avere acceso l'alimentazione per telecomando centrale, il controllo unificato ON/OFF, e l'unità interna.

Prova di funzionamento SiT-95

- Impostazione del nr. di gruppo tramite telecomando senza fili per il controllo centralizzato
- In modalità normale, premere il pulsante per almeno 4 secondi e l'apparecchiatura entra in modalità "impostazione locale".
- 2. Impostare il "nr. 00" con il pulsante
- 3. Impostare il nr. di gruppo per ogni gruppo con il pulsante (▲)(♣)(▼) (avanti/indietro).
- 4. Immettere i numeri di gruppo selezionati premendo il pulsante
- 5. Premere il pulsante e tornare alla modalità normale.



Esempio di impostazione del nr. di gruppo



Se si deve impostare l'indirizzo per ogni sezione per calcolare il costo, ecc., impostare il numero di modalità su "30". SiT-95 Prova di funzionamento


Impostazione del telecomando principale 1.12

Tramite il telecomando della sezione interna

La modalità di funzionamento (ventilatore, deumidificazione, raffreddamento, riscaldamento) può essere selezionata liberamente tramite il telecomando delle sezioni interne per le sezioni esterne della serie VRV K; tuttavia, come mostrato dal seguente esempio, il telecomando delle sezioni interne collegato ad 1 sezione esterna deve essere impostato come telecomando principale per ventilatore (FAN), deumidificazione (DRY), raffreddamento (COOL) e riscaldamento (HEAT).

(La modalità di funzionamento può essere selezionata solo dal telecomando impostato come telecomando principale.)

Serie VRV K



(VL047)

Metodo d'impostazione

Operazioni preliminari

All'accensione dell'alimentazione per la prima volta, si accende il display di <CHANGEOVER UNDER CONTROL> Iniziare ad impostare da 2.

Cambio del telecomando principale

Continuare a premere il pulsante < OPERATION MODE SELECTOR> sul telecomando che non sta visualizzando <changeover under control> per circa 4 secondi La visualizzazione di <CHANGEOVER UNDER CONTROL> su tutti i telecomandi collegati alla stesa

sezione esterna lampeggia. Impostazione del telecomando principale

Premere < OPERATION MODE SELECTOR> sul telecomando che si desidera impostare come telecomando principale. L'impostazione è ora completata

Il telecomando è ora impostato come telecomando principale, e la visualizzazione di **<CHANGEOVER** UNDER CONTROL> si spegne.

<CHANGEOVER UNDER CONTROL> viene visualizzato sugli altri telecomandi.


Selezione modalità di funzionamento

Premere < OPERATION MODE SELECTOR> sul telecomando principale (il telecomando che non visualizza <CHANGEOVER UNDER CONTROL>), il numero di volte richiesto per selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

Ogni pressione cambia la visualizzazione da FAN a DRY, COOL e HEAT. La modalità di funzionamento cambia automaticamente per tutti i telecomandi che non sono impostati come telecomando principale.

Prova di funzionamento SiT-95

Indice di funzionamento e funzioni



che quella ventilatore.


(VL049)

SiT-95 Prova di funzionamento

1.13 Funzione di auto-diagnosi del telecomando

Gli interruttori del telecomando sono dotati di una funzione di auto-diagnosi, per permettere una manutenzione appropriata. In caso di disfunzioni durante il funzionamento, la spia di funzionamento, il codice di disfunzione e la visualizzazione del nr. di sezione guasta permettono di conoscere l'indice e la posizione della disfunzione.

In caso di arresto per disfunzione, l'indice della disfunzione sotto riportato può essere diagnosticato da una combinazione tra la spia di funzionamento, la visualizzazione di INSPECTION sul display a cristalli liquidi e la visualizzazione del codice di disfunzione. Permette inoltre di conoscere il nr. dell'unità durante il controllo di gruppo.



Spia di funzionamento	Visualizzazione d'ispezione	Nr. sezione	Codice disfunzione	Indice disfunzione
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	A0	Sezione interna: Errore del dispositivo di protezione esterno
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	A1	Sezione interna: Guasto scheda stampata
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	A1	Sezione interna: Guasto scheda stampata
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	A3	Sezione interna: Disfunzione del sistema di controllo del livello di drenaggio (33H)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	A6	Sezione interna: Bloccaggio del motore del ventilatore
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	A7	Sezione interna: Disfunzione del motore del deflettore (M1S)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	A9	Sezione interna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	AF	Sezione interna: Il livello di drenaggio ha superato il limite
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	AH	Sezione interna: Disfunzione del depuratore dell'aria
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	AJ	Sezione interna: Disfunzione dell'impostazione di capacità
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	C4	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo del liquido (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	C5	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	C9	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R1T) sul tubo di ingresso dell'aria (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Attivo	Attivo	Attivo	CJ	Sezione interna: Disfunzione del sensore del termostato nel telecomando
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	E0	Sezione esterna: Intervento del dispositivo di sicurezza
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	E1	Sezione esterna: guasto della scheda stampata
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	E1	Sezione esterna: guasto della scheda stampata
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	E3	Sezione esterna: Intervento del pressostato di alta
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	E4	Sezione esterna: Intervento del pressostato di bassa
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	E9	Sezione esterna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	F3	Sezione esterna: Temperatura anomala del tubo di scarico.
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	H3	Sezione esterna: Guasto del pressostato di alta
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	H4	Sezione esterna: Intervento del pressostato di bassa
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	H9	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R1T) per l'aria in uscita (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	H9	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R1T) per l'aria in uscita (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	J1	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	J3	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo di scarico (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	J3	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo di scarico (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	J5	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo d'aspirazione (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)

Prova di funzionamento SiT-95

Spia di funzionamento	Visualizzazione d'ispezione	Nr. sezione	Codice disfunzione	Indice disfunzione	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	J6	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore di calore (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)	
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	J6	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore di calore (collegamento allentato, scollegamento, corto circuito, guasto)	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	JA	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione su tubo di scarico	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	JC	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo d'aspirazione	
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	JH	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di temperatura dell'olio	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L0	Sezione esterna: Guasto del sistema inverter	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L4	Sezione esterna: Guasto del raffreddamento ad inverter	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L5	Sezione esterna: Difetto d'isolamento del motore del compressore, cortocircuito, corto circuito sull'unità d'alimentazione	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L6	Sezione esterna: Difetto d'isolamento del motore del compressore, corto circuito	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L8	Sezione esterna: Sovraccarico compressore, filo interrotto sul motore del compressore	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	L9	Sezione esterna: Grippaggio del compressore	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	LA	Sezione esterna: Disfunzione dell'unità d'alimentazione	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	LC	Sezione esterna: Disfunzione di trasmissione tra l'inverter e l'unità di controllo esterna.	
Lampeggiante	Disattivato	Lampeggiante	PO	Ammanco di gas (accumulo di calore)	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	P1	Sezione esterna: Squilibrio della tensione d'alimentazione, fase interrotta	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	P4	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di temperatura dell'unità d'alimentazione	
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	U0	Ammanco di refrigerante, caduta della bassa pressione determinata dal guasto delle valvola elettronica d'espansione	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U1	Fase negativa / fase interrotta	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U2	Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U4	Disfunzione di trasmissione tra sezione interna e sezione esterna / sezione BS, o tra la sezione esterna e la sezione BS	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U5	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna.	
Disattivato	Attivo	Disattivato	U5	Guasto della scheda stampata del telecomando, o impostazione durante il controllo dal parte del telecomando.	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U7	Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne	
Attivo	Disattivato	Lampeggiante	U7	Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne (raffreddamento/riscaldamento unificato, riduzione del rumore)	
Lampeggiante	Lampeggiante	Disattivato	U8	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e quello secondario (disfunzione del telecomando slave)	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	U9	Disfunzione di trasmissione tra sezione interna ed esterna dello stesso sistema Disfunzione di trasmissione tra sezione BS e sezione interna/esterna dello stesso sistema	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	UA	Guasto della combinazione sezioni interna/ BS / esterna (modello, nr. di unità, ecc.) Guasto della combinazione sezione interna e telecomando (telecomando applicabile) Guasto della posizione di connessione della sezione BS.	
Attivo	Attivo	Attivo	UC	Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	UE	Disfunzione di trasmissione tra la sezione interna ed il telecomando centrale.	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	UF	Sistema non impostato	
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	UH	Guasto del sistema	

Il sistema funziona, ma i codici di disfunzione sono evidenziati in riquadri neri: controllare e riparare.


SiT-95 Prova di funzionamento


Guasto diagnosticato dal telecomando senza fili. La sezione display della sezione interna, oppure la spia di funzionamento dell'unità ricevitore installata separatamente, lampeggia per un arresto dovuto a disfunzione. Si può diagnosticare il problema come descritto nella pagina seguente tramite il codice di disfunzione localizzato con il seguente metodo.

Nr. di bip indicanti la ricezione del segnale

3 volte	Eseguire la procedura descritta di seguito nell'ordine 3, 4, 5, 6.
1 volta	Eseguire i passi 3 e 6.
Bip continuo	Non vi è alcuna disfunzione


- Premere il pulsante di selezione della modalità di funzionamento, e la cifra superiore del codice di disfunzione lampeggia.
- 4. Premere il pulsante (a) (v) di modalità timer finché si odono due bip di ricezione del segnale, poi localizzare il codice superiore.
- Premere il pulsante di selezione della modalità di funzionamento, e la cifra inferiore del codice di disfunzione lampeggia.
- 6. Premere il pulsante di modalità timer finché si ode un bip di ricezione del segnale continuo, poi localizzare il codice inferiore.
- ♦ Un bip continuo di ricezione del segnale indica che il codice di disfunzione è stato accertato.
- Nota:
- 1. "INSPECTION" lampeggia alla pressione del pulsante sul telecomando.
- 2. Se si preme e si trattiene il pulsante ON/OFF per 5 secondi o più in modalità INSPECTION, l'isteresi di guasto viene cancellata. In tal caso, quando il codice di disfunzione ha lampeggiato due volte, il codice visualizzato diventa "00" (normale) ed il nr. di sezione passa a "0". La modalità passa allora automaticamente da quella d'ispezione a quella normale (visualizzazione temperatura preimpostata).





Prova di funzionamento SiT-95


1.14 Funzionamento del pulsante 'Inspection/Test operation' del telecomando



SiT-95 Prova di funzionamento

1.15 Modalità servizio del telecomando

Come accedere alla modalità servizio



Metodo di funzionamento della modalità di servizio

1. Selezionare il nr. modalità

Impostare il "nr. modalità" desiderato con il pulsante 🐧. (L'accensione forzata del ventilatore "43" può essere impostata solo tramite telecomando senza fili.)

2. Selezionare il nr. dell'unità (solo per il controllo di gruppo)

Selezionare il nr. dell'unità interna da impostare con la modalità timer.

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. dell'unità interna da impostare con la modalità timer.

(Selezionare il nr. dell'unità interna da impostare con la modalità timer.

(Selezionare il nr. dell'unità interna da impostare con la modalità timer.

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezionare il nr. di sezione con il pulsante (

(Selezione con il pulsante (

3. Eseguire le impostazioni per ogni modalità. (Modalità 41, 44, 45)

Prima dell'impostazione, premere il pulsante e creare la condizione per modificare l'impostazione. ("Code" lampeggia sul display a cristalli liquidi.)

Per i dettagli, fare riferimento alla tabella nella pagina seguente.

4. Definire i contenuti dell'impostazione. (Modalità 44, 45)

5. Tornare alla modalità di funzionamento normale.

Premere il pulsante $\frac{3}{165}$ una volta.

Prova di funzionamento SiT-95

Modalità nr.	Funzionamento	Contenuti e metodo di funzionamento	Esempio di visualizzazione del telecomando
40	Visualizzazione	Isteresi per disfunzione di visualizzazione	P 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10	dell'isteresi di disfunzione	Il nr. d'isteresi può essere modificato con il pulsante	Unità 1 Codice disfunzione 2-U4 Codice disfunzione Nr. isteresi: 1 - 9 1: Più recente
41	Visualizzazione	Visualizzazione di vari tipi di dati.	
	dei dati di sensore e d'indirizzo.	Selezionare i dati da visualizzare con il pulsante Dati sensore 0: Sensore del termostato nel telecomando. 1: Aspirazione 2: Tubazione liquido 3: Tubo del gas Dati d'indirizzo	Visualizzazione dati sensore Nr. sezione Tipo sensore 1 1 4 4 1 2 7
		4: Indirizzo unità interna 5: Indirizzo unità esterna 6: Indirizzo unità BS 7: Indirizzo controllo zona 8: Indirizzo gruppo raffreddamento/riscaldamento 9: Indirizzo domanda/riduzione rumore	Visualizzazione indirizzo Nr. sezione 1 8 1 (VE008) Indirizzo
43	Attivazione forzata del	Accendere il ventilatore manualmente per ogni sezione.	
	ventilatore	(Quando si desidera cercare il nr. di sezione.) Selezionando il nr. di sezione con il pulsante ⊕□, è possibile attivare il ventilatore di ogni sezione (attivazione forzata) individualmente.	Unità 1
44	Impostazione	Impostare la velocità del ventilatore e la direzione del flusso	
	individuale.	d'aria per ogni sezione. Selezionare il nr. sezione con il pulsante (b) (b) (c) (c) (di modalità timer. Impostare la velocità del ventilatore con il pulsante (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	Velocità del ventilatore 1: bassa 3: Alto (VE010)
45	Trasferimento nr. sezione	Nr. sezione di trasferimento	
	III. 352IUIIG	Selezionare il nr. sezione con il pulsante (0.0). Selezionare il nr. sezione dopo il trasferimento con il pulsante (1.0).	Unità 1 0 2 Codice Nr. sezione dopo il trasferimento
46	Questa funzione	non è usata per il sistema VRV Inverter Serie K.	
47			
_ ' '			

Parte 4 Ricerca guasti su Inverter Serie K

1.	Diag	nosi per codice di disfunzione	. /5
	1.1	Diagnosi per codice di disfunzione	. 75
	1.2	Diagnosi di guasto	.76
2.	Rice	rca guasti	.77
	2.1	Sezione interna: Errore del dispositivo di protezione esterno	. 77
	2.2	Sezione interna: Difetto sulla scheda stampata	.78
	2.3	Sezione interna: Disfunzione del sistema di controllo del livello	
		di drenaggio (33H)	.79
	2.4	Sezione interna: Bloccaggio o sovraccarico del motore	
		del ventilatore (M1F)	
	2.5	Sezione interna: Disfunzione del motore del deflettore (M1S)	. 81
	2.6	Sezione interna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica	
		d'espansione (Y1E)	
	2.7	Sezione interna: Il livello di drenaggio ha superato il limite	. 83
	2.8	Sezione interna: Disfunzione del dispositivo di determinazione	
		della capacità	
	2.9	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo del liquido	
	2.10	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas	. 86
		Sezione interna: Disfunzione del termistore (R1T) sull'ingresso dell'aria	
		Sezione interna: Disfunzione del sensore del termostato nel telecomando	
		Sezione esterna: Intervento del dispositivo di sicurezza	
		Sezione esterna: Difetto sulla scheda stampata	
		Sezione esterna: Intervento del pressostato di alta	
		Sezione esterna: Intervento del sensore di bassa pressione	. 92
	2.17	Sezione esterna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)	. 93
	2.18	Sezione esterna: Temperatura anomala del tubo di scarico	
		Sezione esterna: Disfunzione del termistore sull'uscita dell'aria (R1T)	
		Sezione esterna: Disfunzione del termistore sul tubo di scarico (R3T)	
	2.21	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo d'aspirazione	. 97
	2.22	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore	
		di calore	. 98
	2.23	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di scarico	99
	2.24	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo	
		di aspirazione	100
	2.25	Sezione esterna: Disfunzione del termistore di temperatura	
		dell'olio (R5T)	
	2.26	Caduta della bassa pressione determinata da un ammanco di refrigerante	
		o dal guasto delle valvola elettronica d'espansione	
		Fase negativa, fase interrotta	
		Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne	
	-	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna	
		Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne	106
	2.31	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e	
		quello secondario	107
	2.32	Disfunzione di trasmissione tra le sezioni interne ed esterne	400
	0.00	dello stesso sistema.	
	2.33	Numero di sezioni interne eccessivo	109

		Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale	
		Sistema refrigerante non impostato, tubazioni /collegamenti incompatibil	
		Disfunzione del sistema, indirizzo del sistema refrigerante non definito	
3.		nosi di guasto per il sistema inverter	
	3.1	Punti di diagnosi	.113
	3.2	Come usare il commutatore di monitoraggio sulla scheda stampata	
		dell'inverter	
4.	Rice	rca guasti (Inverter)	115
	4.1	Sezione esterna: Disfunzione inverter, aumento di temperatura	
		dell'aletta d'irradiazione	
	4.2	Sezione esterna: Sovracorrente istantanea sull'inverter	116
	4.3	Sezione esterna: Sensore del termostato sull'inverter, sovraccarico	
		compressore	
	4.4	Sezione esterna: Prevenzione arresto inverter, grippaggio compressore.	118
	4.5	Sezione esterna: Disfunzione di trasmissione tra l'inverter e la scheda	
	4.0	stampata di controllo.	
	4.6	Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo	. 120
	4.7	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione inverter	101
	4.8	Sezione esterna: Protezione inverter per sovra-ondulazione	
_	_	rca guasti (OP: Telecomando centrale)	
5.	5.1	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e	123
	5.1	la sezione interna.	100
	5.2	Difetto sulla scheda stampata	
	5.3	Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per	124
	0.0	il controllo centralizzato	125
	5.4	Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per	0
		il controllo centralizzato	126
	5.5	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata	
3.	Rice	rca guasti (OP: Timer di programmazione)	
-	6.1	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e	
		la sezione interna.	128
	6.2	Difetto sulla scheda stampata	
	6.3	Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	130
	6.4	Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per	
		il controllo centralizzato	
	6.5	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata	
7.	Rice	rca guasti (OP: Unità di controllo unificato ON/OFF)	133
	7.1	La spia di funzionamento lampeggia	133
	7.2	La visualizzazione "Under host computer integrate control"	
	_	lampeggia (ripetizione a lampeggio singolo)	134
	7.3	La visualizzazione "Under host computer integrate control" lampeggia	
		(rinetizione a donnio lampeggio)	136

1. Diagnosi per codice di disfunzione

1.1 Diagnosi per codice di disfunzione

Codice disfunzione	Indice disfunzione	Funzionamento ventilatore	Pagina
A0	Sezione interna: Errore del dispositivo di protezione esterno		77
A1	Sezione interna: Difetto sulla scheda stampata		78
A3	Sezione interna: Disfunzione del sistema di controllo del livello di drenaggio (33H)	0	79
A6	Sezione interna: Bloccaggio o sovraccarico del motore del ventilatore (M1F)		80
A7	Sezione interna: Disfunzione del motore del deflettore (M1S)	0	81
A9	Sezione interna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)	0	82
AF	Sezione interna: Il livello di drenaggio ha superato il limite		83
AJ	Sezione interna: Disfunzione del dispositivo di determinazione della capacità		84
C4	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo del liquido	0	85
C5	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas	0	86
C9	Sezione interna: Disfunzione del termistore (R1T) sull'ingresso dell'aria	0	87
CJ	Sezione interna: Disfunzione del sensore del termostato nel telecomando	0	88
E0	Sezione esterna: Intervento del dispositivo di sicurezza		89
E1	Sezione esterna: Difetto sulla scheda stampata		90
E3	Sezione esterna: Intervento del pressostato di alta		91
E4	Sezione esterna: Intervento del pressostato di bassa	0	92
E9	Sezione esterna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)	0	93
F3	Sezione esterna: Temperatura anomala del tubo di scarico	0	94
H9	Sezione esterna: Disfunzione del termistore sull'uscita dell'aria (R1T)	0	95
J3	Sezione esterna: Disfunzione del termistore sul tubo di scarico (R3T)	0	96
J5	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo d'aspirazione	0	97
J6	Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore di calore	0	98
JA	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di scarico	0	99
JC	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo d'aspirazione	0	100
JH	Sezione esterna: Disfunzione del termistore di temperatura dell'olio (R5T)	0	101
U0	Caduta della bassa pressione determinata da un ammanco di refrigerante o dal guasto delle valvola elettronica d'espansione	0	102
U1	Fase negativa, fase interrotta	0	103
U2	Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo	0	120
U4	Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne	0	104
U5	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna.		105
U7	Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne	0	106
U8	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e quelli secondari.	0	107
U9	Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne ed esterne o tra sezioni esterne dello stesso sistema	0	108
UA	Numero di sezioni interne eccessivo Combinazione impropria di sezioni interne ed esterne (refrigerante incompatibile), numero improprio di sezioni interne o telecomandi collegati (telecomandi non adatti), impostazione del modello di scheda stampata errata (scheda di sostituzione)	0	109
UC	Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale	0	110
UF	Sistema refrigerante non impostato, tubazioni /collegamenti incompatibili	0	111
UH	Disfunzione del sistema, indirizzo del sistema refrigerante non definito	0	112

Il sistema funziona, ma i codici di disfunzione sono evidenziati in riquadri neri: controllare e riparare.

1.2 Diagnosi di guasto

1.2.1 Diagnosi di guasto sull'inverter

Codice disfunzione	Indice disfunzione	Funzionamento ventilatore	Pagina
L4	Sezione esterna: Disfunzione inverter, aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione	0	115
L5	Sezione esterna: Sovracorrente istantanea sull'inverter	0	116
L8	Sezione esterna: Termico elettronico sull'inverter, sovraccarico compressore	0	117
L9	Sezione esterna: Prevenzione arresto inverter, grippaggio compressore	0	118
LC	Sezione esterna: Disfunzione di trasmissione tra l'inverter e la scheda stampata di controllo	0	119
P1	Sezione esterna: Protezione inverter per sovra-ondulazione	0	121
P4	Sezione esterna: Disfunzione del sensore di aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione dell'inverter	0	122

1.2.2 Diagnosi di guasto per le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato

Codice disfunzione	Unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato	Indice disfunzione	Pagina
UE	Timer di programmazione del telecomando centrale	Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e la sezione interna	123 128
M1	Timer di programmazione del telecomando centrale	Difetto sulla scheda stampata	124 129
M8	Timer di programmazione del telecomando centrale	Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato	125 130
MA	Timer di programmazione del telecomando centrale	Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato	
MC	Timer di programmazione del telecomando centrale	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata	127 132
	Unità di controllo unificato ON/	La spia di funzionamento lampeggia	133
_	OFF	La visualizzazione "under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a lampeggio singolo)	134
		La visualizzazione "under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a lampeggio doppio)	136

2. Ricerca guasti


2.1 Sezione interna: Errore del dispositivo di protezione esterno

Display del telecomando



Cause supposte

- Attivazione del dispositivo di protezione esterno
- Impostazione locale errata
- Difetto della scheda stampata della sezione interna



2.2 Sezione interna: Difetto sulla scheda stampata

Display del telecomando	R1
Cause supposte	■ Difetto della scheda stampata della sezione interna
Ricerca guasti	Sostituire la scheda stampata della sezione interna.


2.3 Sezione interna: Disfunzione del sistema di controllo del livello di drenaggio (33H)

Display del telecomando

83

Cause supposte

- Difetto dell'interruttore del galleggiante o del connettore di cortocircuito
- Difetto della pompa di drenaggio
- Occlusione del drenaggio, pendenza in salita, ecc.
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Connessione del connettore allentata



2.4 Sezione interna: Bloccaggio o sovraccarico del motore del ventilatore (M1F)


Display del telecomando



Cause supposte

- Bloccaggio del motore del ventilatore
- Cablaggio scollegato o difettoso tra il motore del ventilatore e la scheda stampata

Ricerca guasti



(VF031)


2.5 Sezione interna: Disfunzione del motore del deflettore (M1S)

Display del telecomando



Cause supposte

- Difetto del motore deflettore
- Cavo di connessione difettoso (alimentazione e fine corsa)
- Difetto della camma del deflettore di regolazione della direzione del flusso d'aria
- Difetto della scheda stampata della sezione interna



2.6 Sezione interna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)


Display del telecomando

89

Cause supposte

- Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Cavo di connessione difettoso

Ricerca guasti



(VF033)

*1: Metodo di controllo dell'avvolgimento della parte mobile della valvola elettronica d'espansione Scollegare la valvola elettronica d'espansione dalla scheda stampata, e poi verificare e valutare la continuità tra gli spinotti del connettore.

(Normale)

Nr. pin	1. Bianco	2. Giallo	3. Arancione	4. Blu	5. Rosso	6. Marrone
1. Bianco		×	O Circa 300Ω	×	O Circa 150Ω	×
2. Giallo			×	$_{ m Circa~300\Omega}$	×	O Circa 150Ω
3. Arancione				×	O Circa 150Ω	×
4. Blu					×	O Circa 150Ω
5. Rosso						×
6. Marrone						

O: Continuità

x: Non c'è continuità


2.7 Sezione interna: Il livello di drenaggio ha superato il limite

Display del telecomando



Cause supposte

- Perdite sull'unità deumidificatrice (accessorio optional)
- Difetto sul tubo di drenaggio (pendenza in salita, ecc.)
- Difetto della scheda stampata della sezione interna




2.8 Sezione interna: Disfunzione del dispositivo di determinazione della capacità

Display del telecomando



Cause supposte

- Si è dimenticato di installare l'adattatore d'impostazione delle capacità
- Difetto della scheda stampata della sezione interna




2.9 Sezione interna: Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo del liquido

Display del telecomando

CH

Cause supposte

- Difetto del termistore (R2T) sul tubo del liquido
- Difetto della scheda stampata della sezione interna



2.10 Sezione interna: Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas


Display del telecomando

<u>CS</u>

Cause supposte

- Difetto del termistore (R3T) sul tubo gas della sezione interna
- Difetto della scheda stampata della sezione interna

Ricerca guasti



(VF037)

2.11 Sezione interna: Disfunzione del termistore (R1T) sull'ingresso dell'aria


Display del telecomando

<u>c</u>9

Cause supposte

- Difetto del termistore (R1T) sull'ingresso dell'aria
- Difetto della scheda stampata della sezione interna

Ricerca guasti



(VF038)

2.12 Sezione interna: Disfunzione del sensore del termostato nel telecomando

Display del telecomando

Cause supposte

- Difetto del termistore del telecomando
- Difetto della scheda stampata del telecomando



2.13 Sezione esterna: Intervento del dispositivo di sicurezza


Display del telecomando

<u>E0</u>

Cause supposte

- Intervento del dispositivo di sicurezza della sezione esterna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna
- Guasto istantaneo d'alimentazione

Ricerca guasti



*1: Intervento dell'interruttore magnetico OC

Difetto del compressore

Alimentazione insufficiente

Difetto dell'interruttore magnetico, ecc.

*2: Intervento del termostato di sicurezza del motore del ventilatore

Difetto del motore del ventilatore

Difetto del condensatore, ecc.

2.14 Sezione esterna: Difetto sulla scheda stampata

Display del telecomando	El
Cause supposte	■ Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)
Ricerca guasti	Sostituire la scheda stampata della sezione esterna A1P.

2.15 Sezione esterna: Intervento del pressostato di alta


Display del telecomando

E3

Cause supposte

- Intervento del pressostato di alta della sezione esterna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)
- Guasto istantaneo d'alimentazione

Ricerca guasti



*1: Intervento del pressostato di alta (HPS)

Il connettore della scheda stampata della sezione esterna è scollegata.

Lo scambiatore di calore della sezione esterna è sporco?

Difetto del ventilatore esterno

C'è un sovraccarico di refrigerante?

2.16 Sezione esterna: Intervento del sensore di bassa pressione


Display del telecomando

EH


Cause supposte

- Caduta anomala della bassa pressione (0 kg/cm² [0 MPa])
- Difetto del sensore di bassa pressione
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna

Ricerca guasti



*1: Punto di misurazione della tensione





*2: Fare riferimento alla tabella relativa alla caratteristica pressione – tensione del sensore di pressione su P140.

2.17 Sezione esterna: Disfunzione della parte mobile della valvola elettronica d'espansione (Y1E)


Display del telecomando

<u>E9</u>

Cause supposte

- Difetto della parte mobile della valvola elettronica d'espansione
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)
- Cavo di connessione difettoso

Ricerca guasti



^{* 1} Metodo di controllo dell'avvolgimento della parte mobile della valvola elettronica d'espansione Scollegare la valvola elettronica d'espansione dalla scheda stampata e verificare e valutare la continuità tra i pin del connettore.

(Normale)

Nr. pin	1. Bianco	2. Giallo	3. Arancione	4. Blu	5. Rosso	6. Marrone
1. Bianco		×	0	×	0	×
2. Giallo			×	0	×	0
3. Arancione				×	0	×
4. Blu					×	0
5. Rosso						×
6. Marrone						

- ©: Continuità Circa 300 Ω
- O: Continuità Circa 150 Ω
- x: Non c'è continuità

2.18 Sezione esterna: Temperatura anomala del tubo di scarico


Display del telecomando

F3

Cause supposte

- Temperatura anomala del tubo di scarico.
- Difetto del termistore sul tubo di scarico (R3-1T, R3-2T)
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna
- Errata connessione del termistore sul tubo di scarico
- Connessione errata dell'elettrovalvola d'iniezione del liquido

Ricerca guasti



G

*1 Vedere la caratteristica resistenza / temperatura del termistore su P138

2.19 Sezione esterna: Disfunzione del termistore sull'uscita dell'aria (R1T)


Display del telecomando

H9

Cause supposte

- Difetto del termistore (R1T) sull'ingresso d'aria esterna della sezione esterna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



L'indicazione d'allarme viene visualizzata quando è in uso anche il ventilatore.

2.20 Sezione esterna: Disfunzione del termistore sul tubo di scarico (R3T)


Display del telecomando



Cause supposte

- Difetto del termistore (R3-1T, R3-2T) sul tubo di scarico della sezione esterna.
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



L'indicazione d'allarme viene visualizzata quando è in uso anche il ventilatore.

2.21 Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo d'aspirazione


Display del telecomando



Cause supposte

- Difetto del termistore (R4-1T, R4-2T) sul tubo di aspirazione della sezione esterna.
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



L'indicazione d'allarme viene visualizzata quando è in uso anche il ventilatore.

2.22 Sezione esterna: Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore di calore


Display del telecomando



Cause supposte

- Difetto del termistore (R2-1T, R2-2T) sull'avvolgimento della sezione esterna.
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



L'indicazione d'allarme viene visualizzata quando è in uso anche il ventilatore.

SiT-95 Ricerca guasti

2.23 Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di scarico


Display del telecomando




Cause supposte

- Difetto del sistema sensore di bassa pressione
- Errata connessione del sensore di bassa pressione
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna.

Ricerca guasti



*1: Punto di misurazione della tensione





*2: Fare riferimento alla tabella relativa alla caratteristica pressione / tensione del sensore di pressione su P140.

2.24 Sezione esterna: Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di aspirazione


Display del telecomando



Cause supposte


- Difetto del sistema sensore di bassa pressione
- Errata connessione del sensore di alta pressione
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna

Ricerca guasti



(VF050)

*1: Punto di misurazione della tensione





*2: Fare riferimento alla tabella relativa alla caratteristica pressione / tensione del sensore di pressione su P140.

SiT-95 Ricerca guasti

2.25 Sezione esterna: Disfunzione del termistore di temperatura dell'olio (R5T)


Display del telecomando

JH

Cause supposte

- Difetto del termistore di temperatura dell'olio (R5T)
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



(VF051)

2.26 Caduta della bassa pressione determinata da un ammanco di refrigerante o dal guasto delle valvola elettronica d'espansione


Display del telecomando



Cause supposte

- Ammanco di refrigerante od occlusione del sistema refrigerante (tubazioni errate)
- Difetto del sensore di pressione
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna

Ricerca guasti



(VF052)

SiT-95 Ricerca guasti

2.27 Fase negativa, fase interrotta


Display del telecomando



Cause supposte

- Fase d'alimentazione negativa
- Fase d'alimentazione interrotta
- Difetto della scheda stampata esterna (A1P)

Ricerca guasti



(VF053)

2.28 Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne


Display del telecomando



Cause supposte

- Scambio dei collegamenti, scollegamento o cortocircuito da interno a esterno o da esterno a esterno
- L'alimentazione della sezione esterna è spenta
- L'indirizzo del sistema non corrisponde
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna

Ricerca guasti



(VF054)

SiT-95 Ricerca guasti


2.29 Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna

Display del telecomando

US

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione del telecomando della sezione interna
- Collegamento di due telecomandi "principali" (quando si usano due telecomandi)
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Difetto della scheda stampata del telecomando
- Disfunzione di trasmissione causata da rumore di linea



2.30 Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne


Display del telecomando



Cause supposte

- Connessione errata del cablaggio di trasmissione tra sezione esterna ed il relativo adattatore di controllo esterno
- Selezione impropria raffreddamento/riscaldamento
- Indirizzo del raffreddamento/riscaldamento unificato errato (sezione esterna e relativo adattatore di controllo esterno)
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)
- Difetto sull'adattatore di controllo esterno della sezione esterna (optional)

Ricerca guasti



(VF056)

SiT-95 Ricerca guasti


2.31 Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e quello secondario

Display del telecomando



Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra il telecomando principale e quello secondario.
- Connessione tra telecomandi secondari
- Difetto della scheda stampata del telecomando




2.32 Disfunzione di trasmissione tra le sezioni interne ed esterne dello stesso sistema

Display del telecomando

<u>U9</u>

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne ed esterne di altri sistemi.
- Disfunzione della valvola elettronica d'espansione nella sezione interna di altri sistemi
- Difetto sulla scheda stampata della sezione interna di altri sistemi
- Collegamento errato del cablaggio di trasmissione tra sezione interna ed esterna



SiT-95 Ricerca guasti

2.33 Numero di sezioni interne eccessivo


Display del telecomando



Cause supposte

- Troppe sezioni interne collegate
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



Il numero di sezioni interne che possono essere collegate ad un singolo sistema di sezione esterna dipende dal modello di quest'ultima.

RSEY 8K : Fino a 13 sezioni RSEY10K : Max. fino a 16 Sezioni

2.34 Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale


Display del telecomando



Cause supposte

- Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale
- Difetto della scheda stampata della sezione interna

Ricerca guasti



(VF060)

SiT-95 Ricerca guasti

2.35 Sistema refrigerante non impostato, tubazioni /collegamenti incompatibili


Display del telecomando



Cause supposte

- Connessione errata del cablaggio di trasmissione tra sezione interna ed esterna o tra sezione esterna ed esterna
- Non si riesce ad eseguire l'operazione di controllo dei collegamenti
- Difetto della scheda stampata della sezione interna

Ricerca guasti



(VF061)

Il controllo dei collegamenti può fallire se eseguito dopo che la sezione esterna sia stata spenta per più di 12 ore, o se viene eseguito senza aver prima messo in funzione tutte le sezioni interne collegate in modalità ventilatore per almeno un'ora.

2.36 Disfunzione del sistema, indirizzo del sistema refrigerante non definito


Display del telecomando



Cause supposte

- Connessione errata del cablaggio di trasmissione tra sezione interna ed esterna o tra sezione esterna ed esterna
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (A1P)

Ricerca guasti



(VF062)

3. Diagnosi di guasto per il sistema inverter

3.1 Punti di diagnosi

Le cause principali per ogni codice di disfunzione sono elencate nella seguente tabella. (Per i dettagli, fare riferimento alla tabella nella pagina successiva ed in quelle seguenti.)

- @: Probabile guasto
- O: Possibile guasto
- ☐ : Guasto improbabile
- -: Guasto impossibile

	Indice delle disfunzioni	Punto di guasto							
Codice disfunzion e		Inverter Alimentatore scheda stampata	Altro	Compressore	Sistema refrigerante	Scheda stampata sezione esterna	Altro	Causa locale	Punto di diagnosi
L4	Aumento di temperatura di un'aletta di radiazione.		0	_	_	_	_		L'apertura di ingresso dell'aletta del radiatore è otturata?
L5	Sovracorrente istantanea	0	_	©		_	_	_	Ispezionare il compressore
L8	Termico elettronico		_	©	0	_	_	_	Ispezionare il compressore ed il sistema refrigerante
L9	Prevenzione arresto		_	0	©	_	_	_	Ispezionare il compressore ed il sistema refrigerante
LC	Disfunzione di trasmissione tra la scheda stampata dell'inverter e la scheda stampata della sezione esterna.	0	©	_	_			_	Ispezionare il collegamento tra la scheda stampata dell'inverter e la scheda stampata della sezione esterna. Successivamente, ispezionare la scheda stampata dell'inverter.
U2	Corrente/ tensione anomala	0	0	_	_	_		0	Ispezionare il fusibile sulla scheda stampata dell'inverter. Controllare la tensione continua.
P1	Protezione per sovra- ondulazione	0	0	_	_	_	_	0	Fase interrotta Squilibrio di corrente/ tensione Difetto di collegamento del circuito principale
P4	Difetto del sensore di temperatura dell'aletta d'irradiazione	0		_	_	_	_	_	Ispezionare il termistore dell'aletta d'irradiazione

3.2 Come usare il commutatore di monitoraggio sulla scheda stampata dell'inverter

Il monitoraggio permette di conoscere le cause dell'iultimo arresto dovuto a disfunzioni, tramite la visualizzazione a LED sulla scheda stampata dell'inverter. L'inverter è dotato di una funzione riprova che riavvia il dispositivo ogni volta che si verifica un arresto a causa di una disfunzione, quindi la disfunzione non viene verificata semplicemente entrando in modalità standby per cinque minuti mentre la funziona riprova interviene il numero di volte prescritto. Se il numero di interventi della funzione riprova viene superato nell'arco di 60 minuti, la disfunzione viene accertata ed il codice di disfunzione corrispondente viene visualizzato sul telecomando della sezione interna.

LED	Α	1	2	3	4	Indice disfunzione	Interventi della funzione riprova
	•	•	•	•	•	Normale	
	•	•	•	•	0	Disfunzione del termistore alette	3
	•	0	0	•	•	Disfunzione del sensore	0
	•	0	•	•	0	Tensione insufficiente	3
	•	•	•	0	•	Sovracorrente istantanea	3
	•	•	0	0	0	Termico elettronico	3
	•	0	0	0	0	Prevenzione arresto	3
	•	•	0	•	•	Rilevata fase interrotta	3
	•	•	•	•	•	Disfunzione del microcomputer	Illimitato

: Lampeggio: Attivo: Disattivato

4. Ricerca guasti (Inverter)


4.1 Sezione esterna: Disfunzione inverter, aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione

Display del telecomando

닏띡

Cause supposte

- Intervento del termico dell'aletta (interviene a 90°C minimo, e si ripristina a 80°C massimo)
- Difetto della scheda stampata dell'inverter
- Difetto del termistore alette



Ricerca guasti (Inverter)

4.2 Sezione esterna: Sovracorrente istantanea sull'inverter

Display del telecomando


<u>L5</u>

Cause supposte

- Difetto dell'avvolgimento del compressore (scollegato, isolamento difettoso)
- Disfunzione di avvio del compressore (bloccaggio meccanico)
- Difetto dell'unità inverter

Ricerca guasti

Ispezione del compressore



^{*} Se la tensione di uscita dell'inverter viene misurata da un tester, la tensione visualizzata è più elevata di quella effettiva.

4.3 Sezione esterna: Sensore del termostato sull'inverter, sovraccarico compressore

Display del telecomando


<u>L8</u>

Cause supposte

- Sovracorrente compressore
- Avvolgimento del compressore scollegato
- Difetto dell'unità inverter

Ricerca guasti

Controllo della corrente di uscita



(VF065)

Ricerca guasti (Inverter)

4.4 Sezione esterna: Prevenzione arresto inverter, grippaggio compressore


Display del telecomando

<u>L9</u>

Cause supposte

- Difetto del compressore
- Avvio differenziale pressione
- Difetto dell'unità inverter

Ricerca guasti



(VF066)


4.5 Sezione esterna: disfunzione di trasmissione tra l'inverter e la scheda stampata di controllo

Display del telecomando

LC

Cause supposte

- Disfunzione di connessione tra l'inverter e la scheda stampata della sezione esterna
- Difetto della scheda stampata della sezione esterna (sezione di trasmissione)
- Difetto dell'unità inverter
- Difetto del filtro rumore (Z1F)



Ricerca guasti (Inverter)

4.6 Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo


Display del telecomando



Cause supposte

- Alimentazione insufficiente
- Guasto istantaneo d'alimentazione
- Manca una fase
- Difetto dell'unità inverter
- Difetto della scheda stampata esterna
- Difetto su K1M
- Difetto di collegamento del circuito principale

Ricerca guasti



(VF068)

4.7 Sezione esterna: Disfunzione del sensore di aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione inverter


Display del telecomando



Cause supposte

- Manca una fase
- Squilibrio di tensione tra le fasi
- Difetto del condensatore del circuito principale
- Difetto dell'unità inverter
- Difetto su K1M
- Collegamenti errati sul circuito principale

Ricerca guasti



(VF069)

Ricerca guasti (Inverter)

4.8 Sezione esterna: Protezione inverter per sovra-ondulazione

Display del telecomando

PY

Cause supposte

- Difetto del sensore di temperatura dell'aletta d'irradiazione
- Difetto dell'unità inverter



5. Ricerca guasti (OP: Telecomando centrale)


5.1 Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e la sezione interna

Display del telecomando



Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato e la sezione interna
- Il connettore per impostare l'unità di controllo principale è scollegato
- Guasto della scheda stampata del telecomando centrale
- Difetto della scheda stampata della sezione interna



5.2 Difetto sulla scheda stampata

Display del telecomando	חו
Cause supposte	■ Difetto della scheda stampata del telecomando centrale
Ricerca guasti	Sostituire la scheda stampata del telecomando centrale.


5.3 Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato

Display del telecomando

<u>M8</u>

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- Difetto della scheda stampata delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato



5.4 Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato


Display del telecomando

MA

Cause supposte

- Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- È collegata più di un'unità di controllo principale
- Difetto della scheda stampata dell'unità di controllo accessoria per il controllo centralizzato

Ricerca guasti



(VF073)

5.5 Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata

Display del telecomando

MC

Cause supposte

■ Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale

Ricerca guasti



(VF074)

6. Ricerca guasti (OP: Timer di programmazione)

6.1 Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e la sezione interna.


Display del telecomando

UE

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e la sezione interna.
- Scollegamento del connettore per l'impostazione dell'unità di controllo principale (o del connettore di commutazione individuale/combinata)
- Difetto della scheda stampata del timer di programmazione
- Difetto della scheda stampata della sezione interna

Ricerca guasti



128

6.2 Difetto sulla scheda stampata

Display del telecomando	
Cause supposte	■ Difetto della scheda stampata del timer di programmazione

Ricerca guasti

Sostituire la scheda stampata del timer di programmazione.


6.3 Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato

Display del telecomando

<u>M8</u>

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- Difetto della scheda stampata delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato



6.4 Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato


Display del telecomando

MB

Cause supposte

- Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- È collegata più di un'unità di controllo principale.
- Difetto della scheda stampata dell'unità di controllo accessoria per il controllo centralizzato

Ricerca guasti



(VF077)

6.5 Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata

Display del telecomando

MC

Cause supposte

■ Duplicazione d'indirizzo dell'unità di controllo accessoria per il controllo centralizzato



7. Ricerca guasti (OP: Unità di controllo unificato ON/OFF)


7.1 La spia di funzionamento lampeggia

Display del telecomando

La spia di funzionamento lampeggia

Cause supposte

- Disfunzione di trasmissione tra l'unità di controllo accessoria e la sezione interna
- Il connettore per impostare l'unità di controllo principale è scollegato
- Difetto dell'unità di controllo unificato ON/OFF
- Difetto della scheda stampata della sezione interna
- Disfunzione del condizionatore



7.2 La visualizzazione "Under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a lampeggio singolo)


Display del telecomando


"under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a lampeggio singolo)

Cause supposte

- Duplicazione dell'indirizzo del telecomando centrale
- Combinazione impropria delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- Connessione di più di un'unità di controllo principale
- Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato
- Difetto della scheda stampata delle unità di controllo accessorie per il controllo centralizzato

Ricerca guasti





(VF081)

7.3 La visualizzazione "Under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a doppio lampeggio)


Display del telecomando

"under host computer integrate control" lampeggia (ripetizione a doppio lampeggio)

Cause supposte

- L'indirizzo di controllo centrale (nr. gruppo) non è impostato per la sezione interna.
- Impostazione errata dell'indirizzo
- Collegamento errato del cablaggio di trasmissione

Ricerca guasti



(VF082)

Parte 5 Appendice

1.	Cara	atteristiche	138
	1.1	Caratteristica resistenza/temperatura del termistore	138
	1.2	Tensione in uscita del sensore di pressione / Caratteristica	
		della pressione rilevata	140
2.	Meto	odo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e	
	dei d	gruppi diodi dell'inverter	141
		Metodo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e	
		dei gruppi diodi dell'inverter	141
3.	Prec	auzione	
		Nr. modalità delle schede stampate e del telecomando	
4.		ci errori di collegamento	
		Tipici errori di collegamento	
5.		ema delle tubazioni	
		Sezione esterna della serie a recupero di calore	
		Sezione BS	
6.	Sche	ema elettrico	153
		Sezione esterna della serie a recupero di calore	
		Sezione BS	

Caratteristiche SiT-95

1. Caratteristiche

Caratteristica resistenza/temperatura del termistore 1.1

Per l'aspirazione dell'aria Unità interna R1T

Per tubo liquido R2T Per tubo gas R3T Per l'aria esterna R1T

Unità esterna Per l'avvolgimento R2T (R2-1T, R2-2T)

Per il tubo d'aspirazione R4T (R4-1T, R4-2T)

Per l'olio R5T

						(1.0)
T°C	0,0	0.05	1	T°C	0.0	(kΩ)
-20		0,05		30	0,0 16,10	0,05 15,76
-19	197,81	192,08 181,16		31		1 '
-19	186,53			32	15,43	15,10
	175,97	170,94			14,79	14,48
-17	166,07	161,36		33	14,18	13,88
-16	156,80	152,38		34	13,59	13,31
-15	148,10	143,96		35	13,04	12,77
-14	139,94	136,05		36	12,51	12,25
-13	132,28	128,63		37	12,01	11,76
-12	125,09	121,66		38	11,52	11,29
-11	118,34	115,12		39	11,06	10,84
-10	111,99	108,96		40	10,63	10,41
-9	106,03	103,18		41	10,21	10,00
-8	100,41	97,73		42	9,81	9,61
-7	95,14	92,61		43	9,42	9,24
-6	90,17	87,79		44	9,06	8,88
-5	85,49	83,25		45	8,71	8,54
-4	81,08	78,97		46	8,37	8,21
-3	76,93	74,94		47	8,05	7,90
-2	73,01	71,14		48	7,75	7,60
-1	69,32	67,56		49	7,46	7,31
0	65,84	64,17		50	7,18	7,04
1	62,54	60,96		51	6,91	6,78
2	59,43	57,94		52	6,65	6,53
3	56,49	55,08		53	6,41	6,53
4	53,71	52,38		54	6,65	6,53
5	51,09	49,83		55	6,41	6,53
6	48,61	47,42		56	6,18	6,06
7	46,26	45,14		57	5,95	5,84
8	44,05	42,98		58	5,74	5,43
9	41,95	40,94		59	5,14	5,05
10	39,96	39,01		60	4,96	4,87
11	38,08	37,18		61	4,79	4,70
12	36,30	35,45		62	4,62	4,54
13	34,62	33,81		63	4,46	4,38
14	33,02	32,25		64	4,30	4,23
15	31,50	30,77		65	4,16	4,08
16	30,06	29,37		66	4,01	3,94
17	28,70	28,05		67	3,88	3,81
18	27,41	26,78		68	3,75	3,68
19	26,18	25,59		69	3,62	3,56
20	25,01	24,45		70	3,50	3,44
21	23,91	23,37		71	3,38	3,32
22	22,85	22,35		72	3,27	3,21
23	21,85	21,37		73	3,16	3,11
24	20,90	20,45		74	3,06	3,01
25	20,00	19,56		75	2,96	2,91
26	19,14	18,73		76	2,86	2,82
27	18,32	17,93		77	2,77	2,72
28	17,54	17,17		78	2,68	2,64
29	16,80	16,45		79	2,60	2,55
30	16,10	15,76		80	2,51	2,47

SiT-95 Caratteristiche

Termistore esterno sul tubo di scarico (R3T, R3-1T, R3-2T)


T°C 0,0 0,5 0,5 0 0,0 0,5 1 0 0,0 0,5 1 0 0,0 0,5 1 1 0 0,0 13,35 13,15 1 69,64 68,34 1 01 1 12,95 12,76 6 68,34 1 01 1 12,95 12,76 6 67,06 65,82 1 02 12,57 12,38 3 552,00 536,83 53 64,60 63,41 1 03 12,20 12,01 4 525,63 512,97 54 62,24 61,09 104 11,84 11,66 5 5 50,66 488,67 55 59,97 58,87 105 11,49 11,32 6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,15 10,99 7 44,46,00 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,36 10,67 9 413,24 403,57 59 51,98 50,98 109 10,21 10,06 10 394,16 394,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,52 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,64 9,50 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,64 9,52 13 32,710 319,66 4 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 58,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,13 12,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,12 8,13 16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 117 7,26 6,13 18,74 7,76 23,14 18,47 7,77 17,26 7,27 20 249,00 243,51 77 33,169 31,15 12,2 12,3 18,46 176,57 77 72,69 36,34 35,72 119 7,68 7,78 12 23,86 23,14 77 33,92 33,35 121 7,26 6,19 13,57 14,43 37,79 15,57 12,57 13,69 11,57 12,57 12,57 13,57 13,59 11,57 12,57 13,57 13,57 14,43 37,79 15,57 12,57 14,43 37,79 15,57 12,57 14,43 37,79 15,57 12,57 14,43 37,79 15,57 12,44 16,49 175,57 12,											$(k\Omega))$
1 609,31 594,43 51 69,64 68,34 101 12,95 12,76 2 579,96 565,78 52 67,06 65,82 102 12,57 12,38 3 552,00 538,63 53 64,60 63,41 103 12,20 12,01 4 525,63 512,97 54 62,24 61,09 104 11,84 11,66 5 500,66 488,67 55 59,97 58,87 105 11,49 11,36 6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,15 10,99 7 454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,33 10,67 9 413,24 403,57 59 51,98 50,96 109 102,11 10,06 10 394,16 394,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,33 </td <td>T°C</td> <td>0,0</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>T°C</td> <td>0,0</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>T°C</td> <td>0,0</td> <td>0,5</td>	T°C	0,0	0,5		T°C	0,0	0,5		T°C	0,0	0,5
2 579,96 556,78 52 67,06 65,82 102 12,57 12,38 3 552,00 538,63 53 64,60 63,41 103 12,20 12,01 4 525,63 512,97 54 62,24 61,09 104 11,84 11,66 6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,51 10,99 7 454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,66 10 394,16 394,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 358,88 350,62 62 46,49 45,67 112 9,36 9,23 13 342,58 334,74		,	624,65				70,96		100	13,35	13,15
3 552,00 538,63 53 64,60 63,41 103 12,20 12,01 5 500,66 488,67 55 59,97 58,87 105 11,149 11,66 6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,15 10,99 7 484,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,36 9 413,24 403,57 59 51,98 50,96 109 10,21 10,06 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 385,88 350,62 62 46,49 45,67 112 9,36 9,33 13 342,58 334,74 <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		,									
4 525,63 512,97 54 62,24 61,09 104 11,84 11,66 5 500,66 488,67 55 59,97 58,87 105 11,49 11,32 6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,15 10,39 7 454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,03 10,06 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,50 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,36 9,23 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 38,88 350,62 62 46,49 45,67 112 9,36 9,23 13 342,58 334,74 43 30 42,54		579,96	565,78								
5 500,66 488,67 55 59,97 58,87 105 11,49 11,32 7 4454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,36 9 413,24 403,57 59 51,98 50,96 109 10,21 10,06 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 385,88 350,62 62 46,49 45,67 113 9,10 8,97 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,10 8,97 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33		552,00	538,63			64,60	63,41		103	12,20	12,01
6 477,01 465,65 56 57,80 56,75 106 11,15 10,99 7 454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 8 433,37 429,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,36 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 99,2 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 388,88 350,62 62 46,49 45,67 112 9,36 9,23 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,44 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,15 29,00	4	525,63	512,97		54	62,24	61,09		104	11,84	11,66
7 454,60 443,84 57 55,72 54,70 107 10,83 10,67 9 413,24 403,57 59 51,98 50,96 109 10,21 10,06 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 11 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 12 358,88 350,62 62 46,49 45,67 112 9,36 9,23 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,10 8,97 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 2291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,00	5	500,66	488,67		55	59,97	58,87		105	11,49	11,32
8 433,37 423,17 58 53,72 52,84 108 10,52 10,36 10 394,16 384,98 60 49,96 49,06 110 9,92 9,78 111 376,05 367,35 61 48,19 47,33 111 9,64 9,50 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,10 8,97 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 19 260,60 254,72		477,01	465,65		56	57,80	56,75		106	11,15	10,99
9	7	454,60	443,84		57	55,72	54,70		107	10,83	10,67
10	8	433,37	423,17		58	53,72	52,84		108	10,52	10,36
11	9	413,24	403,57		59	51,98	50,96		109	10,21	10,06
12 358,88 350,62 62 40,49 45,67 112 9,36 9,23 13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,10 8,97 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 276,60 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 19 260,60 254,72 69 36,34 35,72 119 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 23,36 233,14	10	394,16	384,98		60	49,96	49,06	1	110	9,92	9,78
13 342,58 334,74 63 44,86 44,07 113 9,10 8,97 14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,59 266,51 68 37,63 36,98 118 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 228,95 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39	11	376,05	367,35		61	48,19	47,33	İ	111	9,64	9,50
14 327,10 319,66 64 43,30 42,54 114 8,84 8,71 15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,55 121 7,26 7,16 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00	12	358,88	350,62		62	46,49	45,67		112	9,36	9,23
15 312,41 305,33 65 41,79 41,06 115 8,59 8,47 16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 19 260,60 254,72 69 36,34 35,72 119 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 35,72 119 7,68 7,57 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71	13	342,58	334,74		63	44,86	44,07		113	9,10	8,97
16 298,45 291,73 66 40,35 39,65 116 8,35 8,23 17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 19 260,60 254,72 69 36,34 35,72 119 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53	14	327,10	319,66		64	43,30	42,54		114	8,84	8,71
17 285,18 278,80 67 38,96 38,29 117 8,12 8,01 18 272,58 266,61 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,99 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57	15	312,41	305,33		65	41,79	41,06		115	8,59	8,47
18 272,58 266,51 68 37,63 36,98 118 7,89 7,78 19 260,60 254,72 69 36,34 35,72 119 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57	16	298,45	291,73		66	40,35	39,65		116	8,35	8,23
19 260,60 254,72 69 36,34 35,72 119 7,68 7,57 20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06	17	285,18	278,80		67	38,96	38,29		117	8,12	8,01
20 249,00 243,61 70 35,11 34,51 120 7,47 7,36 21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 164,44 164,90	18	272,58	266,51		68	37,63	36,98		118	7,89	7,78
21 238,36 233,14 71 33,92 33,35 121 7,26 7,16 22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08	19	260,60	254,72		69	36,34	35,72		119	7,68	7,57
22 228,05 223,08 72 32,78 32,23 122 7,06 6,97 23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57	20	249,00	243,61		70	35,11	34,51	İ	120	7,47	7,36
23 218,24 213,51 73 31,69 31,15 123 6,87 6,78 24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37	21	238,36	233,14		71	33,92	33,35	İ	121	7,26	7,16
24 208,90 204,39 74 30,63 30,12 124 6,69 6,59 25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44	22	228,05	223,08		72	32,78	32,23		122	7,06	6,97
25 200,00 195,71 75 29,61 29,12 125 6,51 6,42 26 191,53 187,44 76 28,64 28,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79	23	218,24	213,51		73	31,69	31,15		123	6,87	6,78
26 191,53 187,44 76 20,64 20,16 126 6,33 6,25 27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39	24	208,90	204,39		74	30,63	30,12		124	6,69	6,59
27 183,46 179,57 77 27,69 27,24 127 6,16 6,08 28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,51 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76	25	200,00	195,71		75	29,61	29,12		125	6,51	6,42
28 175,77 172,06 78 26,79 26,35 128 6,00 5,92 29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 39,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35	26	191,53	187,44		76	28,64	28,16		126	6,33	6,25
29 168,44 164,90 79 25,91 25,49 129 5,84 5,76 30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13	27	183,46	179,57		77	27,69	27,24		127	6,16	6,08
30 161,45 158,08 80 25,07 24,66 130 5,69 5,61 31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13	28	175,77	172,06		78	26,79	26,35		128	6,00	5,92
31 154,79 151,57 81 24,26 23,87 131 5,54 5,46 32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84	29	168,44	164,90		79	25,91	25,49		129	5,84	5,76
32 148,43 145,37 82 23,48 23,10 132 5,39 5,32 33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73	30	161,45	158,08		80	25,07	24,66	İ	130	5,69	5,61
33 142,37 139,44 83 22,73 22,36 133 5,25 5,18 34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81	31	154,79	151,57		81	24,26	23,87	1	131	5,54	5,46
34 136,59 133,79 84 22,01 21,65 134 5,12 5,05 35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 <	32	148,43	145,37		82	23,48	23,10		132	5,39	5,32
35 131,06 128,39 85 21,31 20,97 135 4,98 4,92 36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 <td< td=""><td>33</td><td>142,37</td><td>139,44</td><td></td><td>83</td><td>22,73</td><td>22,36</td><td></td><td>133</td><td>5,25</td><td>5,18</td></td<>	33	142,37	139,44		83	22,73	22,36		133	5,25	5,18
36 125,79 123,24 86 20,63 20,31 136 4,86 4,79 37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 9	34	136,59	133,79		84	22,01	21,65		134	5,12	5,05
37 120,76 118,32 87 19,98 19,67 137 4,73 4,67 38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96<	35	131,06	128,39		85	21,31	20,97		135	4,98	4,92
38 115,95 113,62 88 19,36 19,05 138 4,61 4,55 39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 <td>36</td> <td>125,79</td> <td>123,24</td> <td></td> <td>86</td> <td>20,63</td> <td>20,31</td> <td></td> <td>136</td> <td>4,86</td> <td>4,79</td>	36	125,79	123,24		86	20,63	20,31		136	4,86	4,79
39 111,35 109,13 89 18,75 18,46 139 4,49 4,44 40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98	37	120,76	118,32		87	19,98	19,67		137	4,73	4,67
40 106,96 104,84 90 18,17 17,89 140 4,38 4,32 41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99	38	115,95	113,62		88	19,36	19,05		138	4,61	4,55
41 102,76 100,73 91 17,61 17,34 141 4,27 4,22 42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,485 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	39	111,35	109,13		89	18,75	18,46		139	4,49	4,44
42 98,75 96,81 92 17,07 16,80 142 4,16 4,11 43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,45 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	40	106,96	104,84		90	18,17	17,89	İ	140	4,38	4,32
43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	41	102,76	100,73		91	17,61	17,34	İ	141	4,27	4,22
43 94,92 93,06 93 16,54 16,29 143 4,06 4,01 44 91,25 89,47 94 16,04 15,79 144 3,96 3,91 45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	42				92				142		
45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	43				93				143		
45 87,74 86,04 95 15,55 15,31 145 3,86 3,81 46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	44	91,25	89,47		94	16,04	15,79		144	3,96	3,91
46 84,38 82,75 96 15,08 14,85 146 3,76 3,72 47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	45										
47 81,16 79,61 97 14,62 14,40 147 3,67 3,62 48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45											
48 78,09 76,60 98 14,18 13,97 148 3,58 3,54 49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	l										
49 75,14 73,71 99 13,76 13,55 149 3,49 3,45	48				98				148		
	_										
	50			İ	100			İ	150		

Caratteristiche SiT-95

1.2 Tensione in uscita del sensore di pressione / Caratteristica della pressione rilevata


Bassa pressione
$$P_L = (V_L - 0.5) \times \frac{10}{3}$$

Alta pressione $P_H = (V_H - 0.5) \times 10$



2. Metodo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e dei gruppi diodi dell'inverter


2.1 Metodo di sostituzione dei transistor d'alimentazione e dei gruppi diodi dell'inverter



[La decisione dipende dal controllo di continuità tramite tester analogico]

 Prima di effettuare il controllo, scollegare i collegamenti elettrici al transistor d'alimentazione ed al gruppo diodi.

2.1.1 Transistor d'alimentazione (sulla scheda stampata dell'inverter)



(Decisione)

Se le condizioni sono diverse da quelle descritte sopra, l'unità d'alimentazione è difettosa e deve essere sostituita.

Nota: Se si usa un tester digitale, ∞ e la continuità possono essere invertite.

Precauzione SiT-95

3. Precauzione

3.1 Nr. modalità delle schede stampate e del telecomando

3.1.1 Precauzioni durante la sostituzione delle schede stampate per Serie K

Se so sostituisce la scheda stampata della sezione interna od esterna, premere e trattenere il pulsante RESET sulla scheda stampata della sezione esterna per 5 secondi.

■ In tal caso, la sezione non funziona per massimo12 minuti.

■ Precauzioni durante la sostituzione della scheda stampata della sezione interna

Quando si sostituisce la scheda stampata della sezione interna, le seguenti impostazioni sono già realizzate in fabbrica. Modificare l'impostazione, se necessario.

- 1. Impostazioni locali (filtro sporco, arresto dell'ingresso dall'esterno, ecc.)
- ◆Cambiare le impostazioni con il telecomando.
- ◆Quando è in uso il controllo o l'impostazione di gruppo da parte di singole sezioni interne, il "nr. della sezione interna" prima e dopo la sostituzione della scheda stampata può essere diverso.

Impostare dopo aver controllato il nr della sezione interna

2. Indirizzo centrale

Cambiare impostazione con il telecomando.

3. Visualizzazione della capacità

Tutti i modelli richiedono l'installazione di un adattatore d'impostazione della capacità *La fase di controllo del ventilatore è solo per FXYF, FXYH, FXYA.

■ Precauzioni durante la sostituzione della scheda stampata della sezione esterna

Quando si sostituisce la scheda stampata della sezione esterna, impostare nuovamente le seguenti impostazioni

1. Impostazioni locali (modalità d'impostazione 1)

Impostare nuovamente la selezione raffreddamento/riscaldamento, la riduzione del rumore e l'avvio sequenziale.

2. Modalità d'impostazione 2

Modificare l'impostazione TC, l'impostazione TE e l'impostazione di sbrinamento come richiesto.


3.1.2 Precauzioni riguardanti il nr. di modalità del telecomando

I numeri di modalità che non sono in lista ma che possono essere impostati possono essere visualizzati dal telecomando. Non modificare le impostazioni non incluse nella lista. In tal caso, non è possibile garantire il funzionamento.

4. Tipici errori di collegamento

4.1 Tipici errori di collegamento

Une delle sezioni interne è collegata ai terminali di trasmissione esterno - esterno




Installazione / prova di funzionamento

Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Disfunzione UF

Diverso da quanto sopra

Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Disfunzione U4, oppure non è visualizzata alcuna disfunzione

Tutte le sezioni interne sono collegate ai terminali sezione esterna - sezione esterna




Installazione / prova di funzionamento

Sezione interna 1	Disfunzione UF
Sezione interna 2	Disturizione of

Diverso da quanto sopra

Sezione interna 1	Disfunzione U4, oppure non è
Sezione interna 2	visualizzata alcuna disfunzione


Tutte le sezioni interne sono collegate ai terminali sezione interna - sezione esterna e sezione esterna - sezione esterna



Installazione / prova di funzionamento

Sezione interna 1	Disfunzione U4
Sezione interna 2	Disturizione 04

Sezione interna estesa



10 minuti dopo l'accensione


Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Disfunzione U4
	1

Premere e trattenere il pulsante RESET per 5 secondi

↓ Una volta trascorsi 12 minuti

Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Normale

Une delle sezioni interne della sezione esterna 1 è collegata ai terminali di trasmissione esterno - esterno




Installazione / prova di funzionamento

•	
Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Disfunzione UF
Sezione interna 3	Normale
Sezione interna 4	Normale


Diverso da quanto sopra

Sezione interna 1	Normale
Sezione interna 2	Disfunzione U4
Sezione interna 3	Normale
Sezione interna 4	Normale

Il terminale interno-esterno della sezione esterna 1 ed il terminale esternoesterno della sezione esterna 2 sono collegati




I terminali internoesterno delle sezioni esterne 1 e 2 sono collegate




Anomalie di collegamento per il modello R-22

1. Quando il modello R-22 è collegato al sistema HFC (R-407C)



Ragione: Il funzionamento non è consentito a causa della pressione insufficiente nella sezione interna R-22.

2. Quando la sezione interna HFC è collegata al sistema R-22




Ragione: Il funzionamento non è consentito per impedire la contaminazione di un altro sistema da parte della sezione interna HFC messa precedentemente in funzione con un sistema R-22. Se la sezione interna HFC che è stata messa in funzione con il sistema R-22 viene rimossa e collegata ad un altro sistema HFC; può contaminarlo (olio SUNISO, ecc.).

Schema delle tubazioni SiT-95

5. Schema delle tubazioni

5.1 Sezione esterna della serie a recupero di calore


RSEY8-10KLY1(E)



SiT-95 Schema delle tubazioni


5.2 Sezione BS

BSV100KLV1



4D014497A


BSV160KLV1



4D014498A

Schema delle tubazioni SiT-95

BSV250KLV1



4D014499


SiT-95 Schema elettrico

6. Schema elettrico

6.1 Sezione esterna della serie a recupero di calore

RSEY8-10KLY1(E)

3D015462A



SiT-95

6.2

Sezione BS



Note : 1. Terminale, O: connettore, -: morsetto cavo

2. --- : Collegamenti locali


 Quando si usa il selettore raffr./risc. (accessorio), collegarlo ai terminali A, B e C su A1P. In tal caso, impostare il selettore SS1 e SS2 su A1P secondo il disegno sotto:



- Per quanto riguarda i collegamenti a IN/D F1 e F2 e OUT/D, BS, F1 e F2, vedere il manuale d'installazione.
- 5. Questo schema elettrico si applica solo alla sezione BS.
- 6. Simboli mostrati sono i seguenti:

 (BLU = blu, ORG = arancione, PNK = rosa RED = rosso,

 WH = bianco, YLW = giallo, BLK = nero
- 7. Usare solo conduttori di rame.



Indice

A	
A0	77
A1	
A3	
A6	
A7	
A9	82
Adattatore controllo esterno per sezioni	F O
esterne (DTA104A61 TA104A62)AF	
AJ	
Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo	
Allarme ammanco gas	
Avvio Pump Down	
Avvio riscaldamento Lay-Up	
Avvio sequenziale	
Avvio Soft	17
_	
В	
Bloccaggio o sovraccarico del motore	00
del ventilatore (M1F)	80
C	
C4	85
C5	
C9	
Caduta della bassa pressione determinata	
da un ammanco di refrigerante o dal guasto)
delle valvola elettronica d'espansione	102
Caratteristica resistenza/temperatura	
del termistore	
CJ	88
Come usare il commutatore di monitoraggio	
sulla scheda stampata dell'inverter	114
Commutazione modalità raffreddamento/	EG
riscaldamento	56
motorizzato	15
Controllo commutazione BS	
Controllo deflettori per prevenire la sporcizia	20
sul soffitto.	36
Controllo di capacità del compressore	
Controllo di equalizzazione della pressione	
Controllo di riduzione del rumore	29
Controllo domanda3	30, 59
Controllo limite di frequenza tramite	
equalizzazione di pressione	
Controllo pompa di drenaggio	34
D	
Diagnosi di guasto	76
Diagnosi di guasto Diagnosi di guasto per il sistema inverter	
Diagnosi di guasto per le unità di controllo	1 10
accessorie per il controllo centralizzato	76
Diagnosi di guasto sull'inverter	
Diagnosi per codice di disfunzione	
Difetto sulla scheda stampata7	

Disfunzione del dispositivo di determinazione	0.4
della capacità	
Disfunzione del motore del deflettore (M1S)	81
Disfunzione del sensore del termostato	
nel telecomando	00
	00
Disfunzione del sensore di aumento	
di temperatura dell'aletta d'irradiazione	
inverter	121
	121
Disfunzione del sensore di pressione sul tubo	
di aspirazione	100
Disfunzione del sensore di pressione sul tubo	
	00
di scarico	99
Disfunzione del sistema di controllo del livello	
di drenaggio (33H)	79
Disfunzione del sistema, indirizzo	0
del sistema refrigerante non definito	112
Disfunzione del termistore (R1T)	
sull'ingresso dell'aria	97
	07
Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo	
del liquido	85
Disfunzione del termistore (R2T) sullo	
` ,	
	98
Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas	86
Disfunzione del termistore (R4T) sul	
	07
tubo d'aspirazione	97
Disfunzione del termistore di temperatura	
dell'olio (R5T)	101
Disfunzione del termistore sul tubo	
di scarico (R3T)	96
Disfunzione del termistore sull'uscita	
dell'aria (R1T)	05
	90
Disfunzione della parte mobile della valvola	
elettronica d'espansione (Y1E)82	2, 93
Disfunzione di trasmissione tra il telecomando	•
	405
e la sezione interna	105
Disfunzione di trasmissione tra	
il telecomando principale e quello slave	107
Disfunzione di trasmissione tra l'inverter e	
la scheda stampata di controllo	119
Disfunzione di trasmissione tra le sezioni	
interne ed esterne dello stesso sistema	100
Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne	
Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne	104
Disfunzione inverter, aumento	
	44-
di temperatura dell'aletta d'irradiazione	115
Duplicazione dell'indirizzo del telecomando	
centrale	110
_	
E	
E0	89
E1	
E3	
E4	92
E9	93
	55
Elenco dei dispositivi di sicurezza e	_
valori d'impostazione delle parti funzionali	
	77
Errore del dispositivo di protezione esterno	/ /

Indice i

F	Montaggio scheda stampata della sezione
F394	esterna43
Fase negativa, fase interrotta103	N
Flusso del refrigerante per ogni modalità	Numero di sezioni interne eccessivo 109
di funzionamento10 Funzionamento con livello dell'olio equalizzato19	Numero di Sezioni interne eccessivo 103
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P
Funzionamento del controllo collegamenti60 Funzionamento del pulsante Inspection/	- P1 12 ⁻
Test operation del telecomando70	P4
Funzionamento del recupero olio20	Portata permessa per la connessione tra
Funzionamento residuo pump-down26	la sezione interna e la sezione BS
Funzione di auto-diagnosi del telecomando67	Precauzione142
Funzioni6	Precauzioni durante la sostituzione delle
	schede stampate per Serie K 142
G	Precauzioni riguardanti il nr. di modalità
Gradino giù / Controllo sicurezza → Standby	del telecomando142
(Spegnimento forzato termostato) → Arresto	Prevenzione arresto inverter, grippaggio
dovuto a disfunzione27	compressore118
	Prevenzione del congelamento 39
Н	Procedura di modifica della modalità
H995	Protezione inverter per sovra-ondulazione 122
_	Prova di funzionamento42
1	Q
Il livello di drenaggio ha superato il limite83	Quando si dà alimentazione42
Impostazione del nr. di gruppo a controllo	Quando si da alimentazione42
centralizzato63	R
Impostazione del telecomando principale65	Ricerca guasti77
Impostazione locale interna61	Ricerca guasti (Inverter)
Impostazioni Te / Tc32 Intervento del dispositivo di sicurezza89	Ricerca guasti (OP
Intervento del dispositivo di sicurezza91	Telecomando centrale)
Intervento del sensore di bassa pressione92	Timer di programmazione)
intervente del sensore di bassa pressione	Unità di controllo unificato ON/OFF) 133
J	Ricerca guasti (OP: Telecomando centrale)
J396	Combinazione impropria delle unità
J597	di controllo accessorie per
J698	il controllo centralizzato126
JA99	Difetto sulla scheda stampata 124
JC100	Disfunzione di trasmissione tra
JH101	il telecomando centrale e
_	la sezione interna 123
L	Disfunzione di trasmissione tra le unità
L4115	di controllo accessorie per
L5116	il controllo centralizzato
L8117	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione errata127
L9118	Ricerca guasti (OP: Timer di programmazione)
LC119	Combinazione impropria delle unità
М	di controllo accessorie per
M1124, 129	il controllo centralizzato13
M8125, 130	Difetto sulla scheda stampata
MA126, 131	Disfunzione di trasmissione tra
MC127, 132	il telecomando centrale e
Metodo di sostituzione dei transistor	la sezione interna 128
d'alimentazione e dei gruppi diodi	Disfunzione di trasmissione tra le unità
dell'inverter141	di controllo accessorie per
Modalità d'impostazione45	il controllo centralizzato 130
Modalità d'impostazione 146	Duplicazione dell'indirizzo, impostazione
Modalità d'impostazione 247	errata132
Modalità monitoraggio49	
Modalità servizio del telecomando71	

ii Indice

Ricerca guasti (OP: Unità di controllo unificato ON/OFF)	
La spia di funzionamento lampeggia	133
La visualizzazione "Under host computer	
integrate control" lampeggia	
(ripetizione a doppio lampeggio)	136
La visualizzazione "Under host computer	
integrate control" lampeggia	
(ripetizione a lampeggio singolo)	134
Riduzione del rumore	
S	
sbrinamento	21
Schema del sistema	2
Schema della tubazioni	
Schema elettrico	
Sensore del termostato nel telecomando	
Sensore del termostato sull'inverter,	
sovraccarico compressore	117
Sicurezza per il riavvio	
Sistema refrigerante non impostato,	
tubazioni /collegamenti incompatibili	111
Sovracorrente istantanea sull'inverter	116
Т	
Temperatura anomala del tubo di scarico	94
Tensione in uscita del sensore di pressione /	
Caratteristica della pressione rilevata	140
Timer di sicurezza per il riavvio	
Tipici errori di collegamento	
U	
U0	102
U1	103
U2	120
U4	104
U5	105
U7	106
U8	107
U9	108
UA	
ÜC	
UE12	
UF	
UH	

Indice iii

iv Indice

Disegni e diagrammi di flusso

A	D
Adattatore controllo esterno per sezioni esterne (DTA104A61 TA104A62)	
Commutazione da parte del telecomando	D
centrale raffreddamento/	_
riscaldamento53	D
Controllo di riduzione del rumore	D
(unità esterna)54 Nomi dei componenti e funzioni52	D
Alimentazione insufficiente o guasto istantaneo120	D
Allarme ammanco gas	
raffreddamento33	D
riscaldamento33	Б
Avvio Soft del compressore17	D
В	D
Bloccaggio o sovraccarico del motore	
del ventilatore (M1F)80	D
C	_
Caduta della bassa pressione determinata	D
da un ammanco di refrigerante o dal guasto	D
delle valvola elettronica d'espansione102	
Combinazione impropria delle unità	D
di controllo accessorie per	
il controllo centralizzato	D
Come accedere alla modalità servizio71 Controllo commutazione BS25	_
Controllo deflettori per prevenire la sporcizia	D
sul soffitto36	
Controllo pompa di drenaggio	D
Quando l'interruttore del galleggiante	
scatta e il telecomando visualizza "AF"35	_
Quando l'interruttore del galleggiante scatta	D
mentre il raffreddamento viene	D
arrestato dal termostato34	
Quando l'interruttore del galleggiante	D
scatta mentre il termostato di	
raffreddamento è attivo34	D
Controllo pompa dio drenaggio Quando l'interruttore del galleggiante scatta	Б.
durante il riscaldamento35	D
D	D
Difetto sulla scheda stampata78, 90, 124, 129	D
Disfunzione del dispositivo di determinazione della capacità84	D
Disfunzione del motore del deflettore (M1S)81	_
Disfunzione del sensore del termostato	D
nel telecomando88	D

Disfunzione del sensore di aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione inverter
Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di aspirazione
Disfunzione del sensore di pressione sul tubo di scarico
Disfunzione del sistema di controllo del livello di drenaggio (33H)
Disfunzione del sistema, indirizzo del sistema refrigerante non definito
Disfunzione del termistore (R1T) sull'ingresso dell'aria
Disfunzione del termistore (R2T) sul tubo del liquido
Disfunzione del termistore (R2T) sullo scambiatore di calore
Disfunzione del termistore (R3T) sul tubo del gas
Disfunzione del termistore (R4T) sul tubo d'aspirazione
Disfunzione del termistore di temperatura
dell'olio (R5T)
di scarico (R3T)
dell'aria (R1T)
della valvola elettronica d'espansione (Y1E)82, 93
Disfunzione di trasmissione tra il telecomando centrale e la sezione interna
Disfunzione di trasmissione tra il telecomando e la sezione interna
Disfunzione di trasmissione tra il telecomando
principale e quello secondario
e la scheda stampata di controllo
interne ed esterne dello stesso sistema 108 Disfunzione di trasmissione tra le unità di controllo accessorie per
il controllo centralizzato
Disfunzione di trasmissione tra sezioni esterne 106 Disfunzione di trasmissione tra sezioni interne 104
Disfunzione inverter, aumento di temperatura dell'aletta d'irradiazione
Duplicazione dell'indirizzo del telecomando
centrale
errata 127, 132

E	La visualizzazione "Under host computer	
Errore del dispositivo di protezione esterno77	integrate control" lampeggia (ripetizione	
Esempio del sistema di controllo di riduzione	a lampeggio singolo)	134
del rumore58		
Esempio di sistema di controllo domanda59	M	
Escripio di sistema di controllo domanda	Metodo di avvio sequenziale	. 51
F	Metodo di sostituzione dei transistor	
Fase negativa, fase interrotta103	d'alimentazione e dei gruppi diodi	
Flusso del refrigerante per ogni modalità	dell'inverter	141
di funzionamento	Modalità d'impostazione	
Olio d'aspirazione, sbrinamento14	procedura d'impostazione	. 47
Raffreddamento10	Modalità d'impostazione 1	
Raffreddamento e riscaldamento simultanei12	Modalità d'impostazione 2	
Recupero olio di scarico, sbrinamento13	Voci d'impostazione	
·	Modalità monitoraggio	
Riscaldamento	Montaggio scheda stampata della sezione	. 40
Funzionamento del controllo collegamenti60	esterna	40
metodo di funzionamento60	esterria	. 40
Funzionamento del pulsante Inspection/Test	N	
operation del telecomando70	Numero di sezioni interne eccessivo	100
Funzionamento residuo pump-down26	Numero di sezioni interne eccessivo	103
Funzione di auto-diagnosi del telecomando67	P	
_	Portata permessa per la connessione tra	
G	la sezione interna e la sezione BS	G
Gradino giù / Controllo sicurezza → Standby	Prevenzione arresto inverter,	0
(Spegnimento forzato termostato) → Arresto	,	440
dovuto a disfunzione	grippaggio compressore	
Controllo alta pressione (Hp)27	Prevenzione del congelamento	
Controllo bassa pressione (Lp)27	Procedura di modifica della modalità	
Controllo corrente inverter27	Protezione inverter per sovra-ondulazione	122
Controllo temperatura tubo di scarico (Td)27	S	
Guasto diagnosticato dal telecomando senza fili69	_	0.1
_	sbrinamento	
1	Schema del sistema	2
Il livello di drenaggio ha superato il limite83	Schema della tubazioni	
Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento	BSV100KLV1	
individualmente per tutte le sezioni BS,	BSV160KLV1	
tramite il telecomando centrale	BSV250KLV1	
di raffreddamento/riscaldamento57	RSEY8-10KLY1(E)	150
Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento	Schema elettrico	
individualmente per tutte le sezioni BS,	BSV100·160·250KLV1	154
tramite il telecomando della sezione interna56	RSEY8-10KLY1(E)	153
Impostare il raffreddamento ed il riscaldamento	Schemi di refrigerazione sezione esterna	
individualmente per tutte le sezioni BS,	BSV100KLV1	8
tramite il telecomando di selezione	RSEY8K, 10KLY1	6
raffreddamento/riscaldamento56	Sensore del termostato nel telecomando	
	raffreddamento	. 37
Impostazione del nr. di gruppo a controllo	riscaldamento	
centralizzato	Sensore del termostato sull'inverter,	
Impostazione del telecomando principale65	sovraccarico compressore	117
Impostazione locale interna	Sistema refrigerante non impostato,	,
Telecomando con filo61	tubazioni/collegamenti incompatibili	
Telecomando senza fili61	Sovracorrente istantanea sull'inverter	
Intervento del dispositivo di sicurezza89	Soviaconenie isianianea sun invener	110
Intervento del pressostato di alta91	т	
Intervento del sensore di bassa pressione92	-	0.4
	Temperatura anomala del tubo di scarico	. 94
L	Tensione in uscita del sensore di pressione/	4 40
La spia di funzionamento lampeggia133	Caratteristica della pressione rilevata	
La visualizzazione "Under host computer	Timer di sicurezza per il riavvio	
integrate control" lampeggia (ripetizione	Tipici errori di collegamento	143
a doppio lampeggio)136	Transistor d'alimentazione (sulla scheda	
	stampata dell'inverter)	141

DAIKIN EUROPE SAMANUALE DI SERVIZIO



La certificazione ISO14001 assicura che il sistema possiede tutte le caratteristiche di gestione ambientale tali da proteggere la salute umana e l'ambiente dall'impatto potenziale delle nostre attività, nonché dei nostri prodotti e servizi, allo scopo di fornire un'assistenza diretta a mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente stesso.



Daikin Europe SA è stata omologata da LRQA per il suo Sistema Gestione Qualità, conformemente agli standard ISO9001.

ISO9001 fa riferimento all'assicurazione di qualità relativa alla concezione, allo sviluppo e alla fabbricazione, nonché ai servizi collegati al prodotto.



Le unità Daikin sono conformi alle norme Europee che garantiscono la sicurezza del prodotto.

I prodotti VRV non rientrano nel programma di certificazione Eurovent.

DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA:

Stampato in Belgio / SiT-95

Le caratteristiche techniche sono suscettibile di cambiamento senza preavviso.

DAIKIN EUROPE SA

Zandvoordestraat 300 B-8400 Ostenda Belgio

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sede: Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka 530 Giappone